



STROJEK NA STRÍHÁNÍ VLASŮ TYP 5536

(SK) DOBÍJACÍ STROJČEK NA STRIHANIE VLASOV ... 5

(HU) OBH NORDICA FELTÖLTHETŐ ELEMES HAJVÁGÓ KÉSZÜLÉK ... 7

(PL) AKUMULATOROWA MASZYŃKA DO STRYZENIA WŁOSÓW ... 9

Před použitím

Před prvním použitím strojek na střihání vlasů si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro potřebu případného nahlédnutí v budoucnu.

Nejprve se ujistěte, že je strojek na střihání vlasů plně nabitý.

NABÍJENÍ:

Před započetím nabíjení se ujistěte, že je strojek vypnutý.

1. Zasuňte adaptér do strojku.
2. Zasuňte adaptér do elektrické zásuvky.

Baterie bude plně nabita během 16 hodin. Plně nabitý strojek dokáže stříhat vlasy bez připojení k síti po dobu 30 minut (v závislosti na typu vlasů).

- Ujistěte se, že je strojek čistý a připraven k použití (viz čištění a údržba).
- Vlasy by měly být čisté, dobře rozčesané a suché (jsou-li vlasy vlhké, je práce se strojkem mnohem obtížnější).
- Postupujte pomalu, obzvláště ze začátku.
- Raději ustříhnete příliš málo než příliš mnoho; při střihání pohybujte strojkem plynule.
- Dávejte si pozor na břit – nedotýkejte se ho, je-li strojek zapnutý.
- Oklepejte nebo odfoukněte vlasy, které se nahromadily v nástavci nebo na břitů, jinak budou zpomalovat činnost strojku.
- Během střihání vlasy občas pročesávejte – lépe tak uvidíte, kde už jsou vlasy ostříhány, a výsledek bude vypadat lépe.
- Strojek na střihání vlasů může být použit s adaptérem i bez něho.

Poznámka! Tento strojek na střihání vlasů je určen pouze ke střihání vlasů na hlavě. Je-li používán k jiným účelům, záruka se stává neplatnou. Strojek není určen k profesionálnímu použití a nemůže být používán ke střihání domácích zvířat.

NÁSTAVCE

Strojek na střihání vlasů je vybaven hřebenovým nástavcem, který může být nastaven do 7 poloh, – od polohy 1, při které zůstanou po ostříhání na hlavě vlasy o délce 4 mm, až po polohu 7, kdy zůstanou na hlavě vlasy dlouhé 17 mm.

Nastavitelné polohy jsou vyznačeny po straně hřebenu. Požadované nastavení zvolíte tak, že budete palcem posouvat hřeben nahoru a dolů. Jakmile najdete požadované nastavení, posuňte uzavírací tlačítko směrem nahoru do uzamčené polohy. Hřeben je nyní uzamčen v nastavené poloze.

Nastavení lze změnit posunutím uzavíracího tlačítka zpět do odemčené polohy a posunutím hřebenu nahoru nebo dolů.

Použití

Strojek na střihání vlasů může být použit s hřebenovým nástavcem i bez něho. Hřeben vyjmete tak, že odemknete uzavírací tlačítko a posunete hřeben směrem dopředu. Chcete-li jej nasadit zpět, zasunujte „ramínka“ do drážek po straně strojku tak dlouho, až uslyšíte cvaknutí, čímž bude hřeben umístěn do polohy 1.

STŘÍHÁNÍ S POUŽITÍM ADAPTÉRU

Není-li strojek na střihání vlasů plně nabitý, lze jej používat s adaptérem. Zapojte adaptér do strojku a následně do elektrické zásuvky, ale až poté, co jste se ujistili, že je strojek vypnutý. Počkejte několik sekund, než jej zapnete (nezapne-li se, nabíjejte jej přibližně minutu s přepínačem nastaveným do polohy vypnutou).

STŘÍHÁNÍ S HŘEBENOVÝM NÁSTAVCEM

1. Nastavte hřeben do požadované polohy.
2. Uzamkněte uzavírací tlačítko.
3. Uvedte strojek do chodu.

Používáte-li strojek poprvé, nastavte jej nejprve do nejvyšší polohy (7).

Umístěte strojek tak, aby plochá strana hřebenového nástavce byla rovnoběžná s hlavou. Držte strojek v ruce volně, ale pevně a pohybujte jím po celé hlavě plynulými pravidelnými pohyby.

Vlasy na vrcholu hlavy se nesmí stříhat pomocí hřebenového nástavce.

STŘÍHÁNÍ S POUŽITÍM HŘEBENU NEBO PRSTŮ

Chcete-li ponechat vlasy delší než 17 mm, můžete použít hřeben nebo prsty. Tato technika se také používá ke střihání vlasů na vrcholu hlavy.

1. Sejměte hřebenový nástavec.
2. Zdvíhejte menší množství vlasů hřebenem nebo je držte mezi prsty tak, aby vlasy, které mají být ostříhány, visely dolů.
3. Pomocí strojku odstříhnete vlasy; pokračujte stejným způsobem až do dosažení požadované délky.
4. Vlasy pravidelně pročesávejte, abyste odstranili uvolněné vlasy a ujistili se, že dosahujete pravidelných výsledků.

DOLNÍ ČÁST KRKU

Nastavte hřeben do polohy 1, 2 nebo 3 v závislosti na požadované délce. Začněte v dolní střední části krku a pomalu posunujte strojek nahoru a dolů.

ZADNÍ ČÁST HLAVY

Nastavte hřeben do polohy 5 nebo 6. Vlasy ostříháte tak, že budete strojkem pomalu pohybovat nahoru a dolů.

POSTRANNÍ ČÁSTI

Nastavte hřeben do polohy 1, 2 nebo 3. Ostříhejte vlasy na postranních částech hlavy a za ušima. Více informací o střihání okolo uší najdete v části nazvané „zastříhávání“.

ZASTŘIHÁVÁNÍ – BEZ POUŽITÍ HŘEBENOVÉHO NÁSTAVCE

1. Sejměte hřebenový nástavec.
2. Držte strojek tak, aby jeho zadní strana směřovala vzhůru a břit byl natočeno směrem k hlavě.
3. Stříhejte směrem dolů; buďte opatrní při stříhání okolo uší.

Upozornění! Břit je velmi ostrý, a proto je snadné zranit osobu, které stříháte vlasy, pokud nejste opatrní. Ujistěte se, že se břit nedotýká uší – při stříhání okolo uší přidržujte jednou rukou ucho v potřebné vzdálenosti.

Čištění a údržba

Před započetím čištění vždy strojek vypněte a odpojte od zdroje elektrického proudu.

1. Odstraňte vlasy, které se zachytily ve strojku.
2. Sejměte hřebenový nástavec.
3. Kartáčkem očistěte břit.
4. Zatlacením palce na přední vrchní část břítu jej uvolníte z pláště. Stisknutím čistící páčky otevřete břit a můžete z něj vymést zachycené vlasy. Břit se uvolní. Naolejujte jej 2 – 3 kapkami oleje. Tento krok je třeba provádět pravidelně, aby břit zůstal v dobrém stavu.
5. Vratte břit zpět do pouzdra. Ztlačte jej do správné polohy. Až se uzamkne ve správné poloze, uslyšíte cvaknutí.

Životní prostředí a baterie

Strojek na stříhání vlasů je vybaven baterií NIMH s dlouhou životností. Zajistěte, aby byla baterie před likvidací strojku vyjmuta. Před vyjmutím baterie je třeba sejmout hřebenový nástavec a břit. Odšroubujte dva šrouby umístěné pod břítem a šroub na zadní straně strojku. Poté je možno odejmout plášť, odříznout kabel vedoucí k baterii a vyjmut ji.

Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití a uschovejte jej pro potřeby nahlédnutí v budoucnu.
2. Strojek připojujte pouze ke zdrojům střídavého napětí 230 V a používejte jej pouze k tomu účelu, ke kterému je určen.
3. Po ukončení používání strojku jej odpojte od zdroje elektrické energie.
4. Neponořujte strojek do vody nebo jiných tekutin.
5. Elektrická zařízení nejsou hračky, a proto je třeba je chránit před dětmi.
6. Fungující zařízení mějte neustále pod dohledem.
7. Strojek na stříhání vlasů se nesmí používat pro stříhání zvířat.
8. Používejte pouze příložený hřebenový nástavec.
9. Nepoužívejte zařízení, je-li poroucháno.
10. Po každém použití zkontrolujte strojek, adaptér i zástrčku. Je-li adaptér poškozen, zařízení musí být zlikvidováno, neboť představuje riziko.
11. Jako další ochranu lze namontovat zařízení proti zkratu (RCD s vypínacím proudem do 30 mA)
12. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
13. Je-li zařízení používáno k jiným účelům, než pro jaké bylo určeno, anebo při jeho používání nejsou dodržovány pokyny z návodu k jeho obsluze, výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost. Záruka se nevztahuje na takto způsobená poškození.

Likvidace zařízení

Legislativa vyžaduje, aby likvidovaná elektrická a elektronická zařízení byla tříděna pro recyklaci nebo opětovné využití. Elektrická a elektronická zařízení opatřená značkou tříděného odpadu proto musí být pro likvidaci odkládána na obecní sběrná místa tříděného odpadu.

Záruka

Záruka je vymahatelná v souladu s platnými zákony. V případě reklamace je třeba přiložit i strojově označený prodejní doklad. Zařízení je třeba vrátit do obchodu, ve kterém bylo zakoupeno.

Technické údaje

OBH Nordica 5536 230 V, 1 hřebenový nástavec, kartáček a nůžky

Distributor

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE
Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



DOBÍJACÍ STROJČEK NA STRIHANIE VLASOV 5536

SK

Pred použitím

Pred prvým použitím výrobku si starostlivo preštudujte návod k obsluhu a uložte si ho pre neskoršiu potrebu. Najskôr sa uistite, či je strojček úplne nabitý.

NAPÁJANIE:

Pred započatím napájania sa uistite, či je strojček vypnutý.

1. Zasuňte adaptér do strojčka
2. Zasuňte adaptér do elektrickej zástrčky

Batéria bude úplne nabitá v priebehu 16 hodín. Úplne nabitý strojček dokáže strihať vlasy bez pripojenia k sieti celkovo v dĺžke 30 minút (v nadväznosti na type vlasov). Uistite sa, či je strojček čistý a pripravený k použitiu (viz. čistenie a údržba). Vlasy by mali byť čisté, dobre rozčesané a suché (ak sú vlasy vlhké, je práca so strojčekom oveľa ťažšia). Obzvlášť zo začiatku postupujte pomaly. Radšej odstrihnite menej vlasov než viac: pri strihaní pohybujte strojčekom plynulo. Dávajte si pozor na ostrie – nedotýkajte sa ho, pokiaľ je strojček zapnutý. Oklepte alebo odfúknite vlasy, ktoré sa nazhromaždili v nástavci alebo na ostrí, inak bude činnosť strojčka spomalená. Počas strihania občas vlasy prečesťe, aby ste videli kde už sú vlasy ostrihané. Strojček na vlasy môže byť použitý aj s adaptérom ako aj bez neho.

Poznámka! Tento strojček na strihanie je určený iba k strihaniu vlasov na hlave. Ak je použitý k iným účelom, záruka prepadá. Strojček nie je určený k profesionálnemu použitiu a nemôže byť používaný k strihaniu domácich zvierat.

NÁSTAVCE

Strojček je vybavený hrebeňovým nástavcom, ktorý môže byť nastavený do 7 polôh (4mm – 17mm)

Nastaviteľné polohy sú vyznačené po strane hrebeňa. Požadované nastavenie zvolíte tak, že budete palcom posúvať hrebeň hore a dole. Ak nájdete požadované nastavenie, posuňte uzatváracie tlačidlo smerom hore do polohy uzamknutej. Hrebeň je teraz uzamknutý v nastavenej polohe. Nastavenie je možné zmeniť posunutím uzatváracieho tlačidla späť do odomknutej polohy a posunutím hrebeňa hore a dole.

Použitie

Strojček môže byť použitý s hrebeňovým nástavcom i bez neho. Hrebeň odložte tak, že odomknete tlačidlo pre uzamknutie a posuniete hrebeň smerom dopredu. Ak ho budete chcieť nasadiť späť, zasúvajte ramienka do drážok po strane strojčka tak dlho, dokiaľ nebudete počuť cvaknutie a hrebeň nebude umiestnený do polohy 1.

STRIHANIE S POUŽITÍM ADAPTÉRA

Ak nie je strojček úplne nabitý, môžete ho použiť s adaptérom. Zapojte adaptér do strojčka a potom do elektrickej zástrčky. Uistite sa, že je strojček vypnutý, skôr než ho zasuniete do zástrčky.

Než strojček zapnete, počkajte niekoľko sekúnd (ak sa nezapne, napájajte ho približne minútu s prepínačom nastaveným do polohy vypnuté).

STRIHANIE S HREBEŇOVÝM NÁSTAVCOM

1. Nastavte hrebeň do požadovanej polohy
2. Uzamknite tlačidlo pre uzamykanie
3. Uvedte strojček do chodu

Ak použijete strojček prvýkrát, nastavte ho do najvyššej polohy 7. Umiestnite strojček tak, aby plochá strana hrebeňového nástavca bola rovnobežne s hlavou. Držte strojček voľne ale pevne v ruke a pohybujte ním po celej hlave plynulými pravidelnými pohybmi. Vlasy na temeni hlavy sa nesmú strihať pomocou hrebeňového nástavca.

STRIHANIE S POMOCOU HREBEŇA ALEBO PRSTOV

Ak si chcete vlasy ponechať dlhšie než 17mm, môžete použiť hrebeň alebo prsty. Táto technika sa taktiež používa pri strihaní vlasov na temeni hlavy.

1. Odložte hrebeňový nástavec
2. Zdvihnite menšie množstvo vlasov hrebeňom, alebo ich držte medzi prstami tak, aby vlasy ktoré majú byť ostrihané viseli dolu
3. Pomocou strojčka odstrihnite vlasy, pokračujte rovnakým spôsobom pokiaľ nedosiahnete požadovanú dĺžku
4. Vlasy pravidelne prečesávajú, aby ste odstránili uvoľnené vlasy a uistili sa, že dosahujete pravidelný strih

DOLNÁ ČASŤ KRKU

Nastavte hrebeň do polohy 1, 2 alebo 3 v závislosti na požadovanej dĺžke. Začnite v strednej časti dole na krku a pomaly posúvajte strojček hore a dole.

ZADNÁ ČASŤ HLAVY

Nastavte hrebeň do polohy 5 alebo 6. Vlasy ostriháte tak, že budete strojčekom pomaly pohybovať hore a dole.

ZASTRIHOVANIE - BEZ POUŽITIA HREBEŇOVÉHO NÁSTAVCA

1. Odložte hrebeňový nástavec
2. Držte strojček tak, aby jeho zadná strana smerovala smerom hore a ostrie bolo nasmerované k hlave
3. Strihaťe smerom dole, ale buďte opatrný pri strihaní okolo uší

Upozornenie! Ostrie je príliš ostré, pozor na zranenie. Uistite sa, že sa ostrie nedotýka uší

Čistenie a údržba

Skôr než začnete strojček čistiť sa uistite, že je vypnutý a odpojte ho od elektrickej zástrčky.

1. Odstráňte vlasy, ktoré sa zachytili v strojčeku
2. Odložte hrebeňový nástavec
3. Kefkou očistite ostrie
4. Zatláčením palca na prednú vrchnú časť ostria ho uvoľníte z plášťa. Stlačením čistiacej páčky otvoríte ostrie a môžete z neho vymiesť zachytené vlasy. Ostrie sa uvoľní. Naolejajte ho 2-3 kvapkami oleja. Tento krok je potrebné realizovať pravidelne, aby ostrie zostalo v dobrom stave.
5. Vráťte ostrie späť do púzdra. Zatláče ho do správnej polohy. Keď sa zamkne v správnej polohe, budete počuť cvaknutie.

Životné prostredie a likvidácia batérií

Pri výmene batérie by sa mal brať ohľad na životné prostredie. Použité batérie by sa nemali vyhadzovať spoločne s odpadom z domácnosti. Odovzdajte batérie do obchodov, ktoré použité batérie prijímajú. Súčasne by ste mali dbať na to, aby batérie neboli príliš staré, pretože vzniká riziko, že z nich začne unikať kyselina. Skontrolujte dátum minimálnej životnosti, ktorý je uvedený na batériách. Dajte pozor na to, že pred likvidáciou prístroja je nutné z neho vybrať batérie.

Bezpečnostné predpisy

1. Pred prvým použitím výrobku si starostlivo preštudujte návod k obsluhu a uložte si ho pre neskoršiu potrebu.
2. Strojček pripájajte iba k 230V zdrojom sieťového napätia a používajte ho iba k účelom, pre ktoré je určený.
3. Po ukončení používania strojčka ho odpojte z elektrickej siete.
4. Neponárajte strojček do vody, či iných tekutín.
5. Prístroj nie je hračka, a preto by mal byť uložený mimo dosah detí.
6. Fungujúce zariadenie majte stále pod dohľadom.
7. Strojček sa nesmie používať pre strihanie živých zvierat.
8. Používajte iba priložený hrebeňový nástavec.
9. Nepoužívajte zariadenie ak je poškodené.
10. Po každom použití skontrolujte strojček, adaptér aj zástrčku. Ak je adaptér poškodený, zariadenie musí byť ekologicky zlikvidované, pretože predstavuje riziko
11. Ako dodatočnú ochranu je možné inštalovať ochranné zariadenie proti poruchovému prúdu (RCD s vypínacím prúdom až 30 mA). Inštaláciu si nerobte svojpomocne, ale v takomto prípade sa obráťte na kvalifikovaného elektroinštalatéra.
12. Prístroj je určený len pre neprofesionálne použitie.
13. Pokiaľ je prístroj používaný k inému účelu, než ku ktorému je určený, alebo pokiaľ je používaný bez toho, aby bol rešpektovaný návod na použitie, zodpovednosť za prípadné následky nesie sám užívateľ. Na poškodenie výrobku sa v takomto prípade nevzťahuje právo reklamácie.

Likvidácia prístroja

Legislatíva nariaďuje, aby sa nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia zbierali za účelom recyklácie a k opravám pre prípadné opätovné použitie. Elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom pre samostatný zber sa musia odovzdať v mieste zberu príslušného odpadu.

Záruka

Záruku je možné vymocť v súlade s platným zákonom. V prípade reklamácie je treba priložiť aj strojom označený a orazítokovaný predajný doklad. Výrobok je treba vrátiť do obchodu, v ktorom bol zakúpený.

Technické údaje

OBH Nordica 5536
230V, 1 hrebeňový nástavec, kefka a nožnice

Distribútor

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE
Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Használatba vétel előtt

A hajvágó készülék első használatba vétele előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg esetleges későbbi megtekintés céljával.

Mindenekelőtt ellenőrizze, hogy a hajvágó készülék eleme teljesen feltöltött állapotú.

FELTÖLTÉS:

Mielőtt elkezdené készüléke feltöltését, ellenőrizze, hogy a gép ki van kapcsolva.

1. Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez.
 2. Dugja az adapter a fali csatlakozóaljzatba. Az elem 16 óra alatt tölthető fel teljesen. Teljesen feltöltött elemekkel a készülék hálózathoz csatlakoztatás nélkül 30 percig használható (hajtípustól függően).
- Ellenőrizze, hogy a készülék tiszta és használatra kész (lásd tisztítás és karbantartás).
 - A készülékkel tiszta, szétfésült és száraz hajat vágjon (ha a haj nedves, a gépi hajvágás jóval nehezebb).
 - A hajat, különösképp a kezdeti időkből, lassan vágja.
 - Inkább kevesebbet, mint többet vágjon le egyszerre; a hajvágás során ügyeljen a készülék folyamatos mozgására.
 - Ügyeljen a pengére – soha ne érjen hozzá, ha a készülék be van kapcsolva.
 - Enyhe ütögetéssel vagy fújással távolítsa el a toldatban vagy az élen felgyűlt hajat, különben a gép lelassul.
 - A hajnyírás során időnként fésülje át a hajat – így jobban láthatóvá válik, hol sikerült a hajat már megnyírni, és a végeredmény is jobban mutat majd.
 - A hajvágó készülék adapterrel és adapter nélkül is használható.

Megjegyzés! A készülék kizárólag hajnyírásra alkalmas. Más célra használva a jótállás érvényét veszíti. A gép nem alkalmas profi hajvágásra, és ugyanígy nem használható háziállatok nyírására sem.

TOLDATOK

A hajvágó készülék 7 különböző állásba állítható fésűs toldattal rendelkezik, – az 1. állástól, amelynek beállításával a haj 4 mm-es hosszúságú marad, egészen a 7. állásig, amikor a levágott haj hosszúsága 17 mm.

A beállítható állások a fésű oldalán vannak bejelölve. A kívánt beállítás a fésű fel-le tolásával állítható be. Amint beállítja a kívánt pozíciót, tolja az elzáró gombot felfelé, zárt állásba. Így a fésű rögzítésre kerül a beállított pozícióban.

A beállítás az elzáró gomb nyitott állapotba tolásával, és a fésű fel- vagy letolásával változtatható ismét meg.

Használat

A hajvágó készülék a fésűs toldattal és a toldat nélkül egyaránt használható. Az elzáró gomb kinyitásával és a fésű előre tolásával vegye ki a fésűt. Ha vissza kívánja helyezni, tolja a gép oldalán található hornyokba, amíg kattanást nem hall. Ekkor a fésű az 1. állapotba van állítva.

HAJNYÍRÁS ADAPTERREL

Ha a hajvágó készülék nincs teljesen feltöltve, adapterrel használható. Ellenőrizze, hogy a gép ki van kapcsolva, majd csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, és dugja a hálózati csatlakozóaljzatba is. Mielőtt bekapcsolná, várjon néhány másodpercig (ha nem kapcsolt be, töltse megközelítőleg egy percig kikapcsolt állású kapcsolóval).

HAJNYÍRÁS FÉSŰTOLDATTAL

1. Állítsa a fésűt a kívánt állásba.
2. Zárja el a kapcsolót.
3. Kapcsolja be a készüléket.

Amennyiben először használja a készüléket, először a legmagasabb (7) állásba állítsa.

A gép fésűtoldatának lapos oldala legyen a fejfel párhuzamos. A készüléket lazán, ugyanakkor biztosan tartsa a kezében, és folyamatos, szabályos mozdulatokkal mozgassa.

A fejtetőn lévő hajat tilos a fésűtoldat segítségével vágni.

HAJNYÍRÁS FÉSŰ VAGY UJJAK SEGÍTSÉGÉVEL

Amennyiben 17 mm-nél hosszabb hajszálakat kíván meghagyni, használjon fésűt vagy az ujjait. Ez a technika használatos a fejtetőn lévő haj vágásához is.

1. Vegye le a fésűs toldatot..
2. Emeljen meg a fésűvel egy kevés hajat, vagy tartsa az ujjai közt úgy, hogy a lenyírni kívánt hajvégek lefelé lógnak.
3. A gép segítségével vágja le a hajat; ugyanezt az eljárást alkalmazza a kívánt hajhossz eléréséig.
4. A levágott haj eltávolítása és a részeredmények ellenőrzése érdekében rendszeresen fésülje a hajat.

A NYAK ALSÓ RÉSZÉ

Állítsa a fésűt a kívánt hajhossz függvényében 1, 2 vagy 3 állásba. A nyak középső alsó részén kezdje a hajvágást, majd lassan mozgassa fel-le a készüléket.

TARKÓ

Állítsa a készüléket 5 vagy 6 állásba. A haj a gép fel-le mozgásával vágható le.

A FEJ OLDALSÓ RÉSZÉI

Állítsa a fésűt 1, 2 vagy 3 állásba. Vágja le a hajat a fej oldalán és a fül mögött. A fül körüli hajvágásról több információt az ún. „igazítás” részben olvashat.

IGAZÍTÁS – FÉSŰTOLDAT HASZNÁLATA NÉLKÜL

1. Vegye le a fésűtoldatot.

2. A készüléket úgy fogja, hogy a hátoldala felfelé, a penge pedig a fej irányába mutasson.
3. Lefelé vágjon; legyen óvatos a fül körüli hajgázítás során.

Figyelem! A penge rendkívül éles, ezért ha figyelmetlen, könnyen megsértheti azt, akinek a haját vágja. Ellenőrizze, hogy a penge nem ér hozzá a fülekhez – a fül körüli hajvágáskor egyik kezével tartsa el biztonságos távolságba a fület.

Tisztítás és karbantartás

A tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, majd húzza ki az elektromos hálózatból.

1. Távolítsa el a készülékben fennakadt hajszálakat.
2. Vegye le a fésütoldatot.
3. Tisztítsa meg a kefével a pengét.
4. A hüvelykujját a felső részére nyomva kilazíthatja a pengét a foglatatából. A tisztítókar lenyomásával felnyithatja a pengeházat, és megtisztíthatja a fennakadt hajszálaktól. A penge kilazul. Olajozza meg 2 – 3 csepp olajjal. A penge helyes karbantartása érdekében ezt a lépést rendszeresen végezze el.
5. Helyezze vissza a pengét a foglatba. Nyomja vissza a helyes állásba. A helyes visszahelyezést kattanás jelzi.

Környezetvédelem és az elemek

A hajvágó készülék hosszú élettartamú MiMH elemmel működik. Ellenőrizze, hogy a készülék megsemmisítése előtt kivette az elemet az elemházból. Az elem kivétele előtt vegye le a fésütoldatot és a pengét. Csavarozza ki a penge alatti két csavart, valamint a gép hátfalán található csavart. Ezt követően emelje le a köpenyt, vágja el az elemhez vezető vezetéket, és vegye ki az elemet.

Biztonsági előírások

1. A használatba vétel előtt, kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a használati útmutatót, majd őrizze meg egy esetleges későbbi betekintés céljából.
2. A készüléket kizárólag 230 V váltófeszültségű áramforráshoz csatlakoztassa, és rendeltetése szerinti célra használja.
3. Kikapcsolását követően húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból is.
4. Soha ne merítse a készüléket vízbe se más folyadékba.
5. Az elektromos hajvágó készülék nem játékszer, ezért gyermekektől távol tartandó.
6. A bekapcsolt készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
7. A hajvágó készülék nem használható állatok szőrének nyírására.
8. Kizárólag a mellékelt fésütoldatot használja.
9. Ne használjon hibás, sérült készüléket.
10. Minden használat után ellenőrizze a gépet, az adaptert és a csatlakozódugót. Ha az adapter sérült, a készüléket meg kell semmisíteni, különben veszélyforrást jelent.
11. További biztonsági elemként a készülék rövidzár elleni kiegészítővel látható el (RCD 30 mA szétkapcsoló áram)
12. A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas.
13. Amennyiben a készülék használata nem rendeltetésszerű, vagy a használata során meg lettek szegve használati utasítás előírásai, a gyártót nem vállal felelősséget a készülék működéséért. A jótállás az így okozott károokra nem vonatkozik.

Berendezések megsemmisítése

A törvényi előírások szerint a megsemmisítésre kerülő elektromos és elektronikus berendezéseket az újrafeldolgozáshoz vagy az újrafelhasználáshoz osztályozni kell. Az osztályozott hulladék jelével ellátott elektromos és elektronikus berendezéseket ezért a megsemmisítés céljából a hulladékosztályozásra felkészült városi hulladékgyűjtő helyekre kell leadni.

Jótállás

A jótállás a hatályos törvényekkel összhangban érvényesíthető. Reklamáció esetén mellékelni kell a vásárláskor kiállított gépi számlát is. A készüléket vissza kell juttatni a vásárlás helyére.

Műszaki adatok

OBH Nordica 5536 230 V 1 fésűs toldat, kefe és olló

Distribution

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE
Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Przed użyciem

Przed pierwszym użyciem maszynki należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, którą następnie należy pozostawić na przyszłość w razie potrzeby. Na początku należy sprawdzić, czy maszynka do strzyżenia włosów jest nabita.

NABIJANIE:

Przed rozpoczęciem nabijania należy sprawdzić, czy maszynka jest wyłączona.

1. Włożyć końcówkę ładowarki do maszynki.
2. Włożyć wtyczkę ładowarki do kontaktu.

Akumulator zostanie w pełni nabity w czasie od 16 godzin. W pełni nabita maszynka może pracować bez podłączania jej do sieci przez 30 minut (w zależności od rodzaju włosów).

- Należy sprawdzić, czy maszynka jest czysta i gotowa do użycia (patrz – czyszczenie i konserwacja).
- Włosy powinny być czyste, dobrze rozczesane i suche (jeśli włosy są mokre, strzyżenie jest znacznie trudniejsze).
- Należy postępować powoli, szczególnie na początku.
- Lepiej ściąć mniej włosów, niż zbyt dużo; podczas strzyżenia maszynką należy poruszać płynnie.
- Należy uważać na ostrze – nie należy go dotykać, jeśli maszynka jest włączona.
- Należy ostrzesać lub wydmuchać włosy, które nagromadziły się w nasadce lub na ostrzu, w przeciwnym razie będą spowalniały pracę maszynki.
- Podczas strzyżenia włosy co jakiś czas należy przeczesać – lepiej będą widoczne już ostrzyżone miejsca i efekt pracy.
- Maszynka do strzyżenia włosów może być używana jak z nasadką, tak i bez niej.

Uwaga! Ta maszynka do strzyżenia włosów jest przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów na głowie. W przypadku używania jej do innych celów gwarancja traci ważność. Maszynka nie jest przeznaczona do profesjonalnego użycia, nie może też być stosowana do strzyżenia zwierząt domowych.

GRZEBIEŃ PROWADZĄCY - NASADKA

Maszynka do strzyżenia włosów jest wyposażona w nasadkę, która ma 7 pozycji – od pozycji 1, przy której po ostrzyżeniu na głowie zostaną włosy o długości 4 mm, aż do pozycji 7, kiedy po strzyżeniu na głowie zostaną włosy o długości 17 mm.

Ustawiona pozycja jest zaznaczona na boku nasadki. Żądaną pozycję ustawia się w ten sposób, że palcem przesuwając nasadkę w kierunku góra/dół. Po wybraniu odpowiedniej pozycji blokadę, poprzez przycisk, należy przestawić do pozycji zamkniętej. Nasadka zostanie zablokowana w wymaganej pozycji.

Ustawienie można zmienić poprzez odblokowanie przycisku blokującego i przesunięcie nasadki w kierunku góra/dół.

Zastosowanie

Maszynka do strzyżenia włosów może być używana z nasadką lub bez niej. Nasadkę ściąga się w ten sposób, że odblokowuje się przycisk blokujący i nasadkę przesuwa się do przodu. Chcąc ponownie nałożyć nasadkę należy wsuwać ją w prowadnice umieszczone z boku maszynki do momentu „zaskoczenia”, nasadka znajdzie się w tym momencie w pozycji 1.

STRYŻENIE Z ŁADOWARKĄ

Jeśli maszynka do strzyżenia włosów nie jest dostatecznie naładowana, można używać jej razem z ładowarką. Podłączyć ładowarkę do maszynki, a następnie wtyczkę do gniazdka, ale dopiero po upewnieniu się, że maszynka jest wyłączona. Należy odczekać kilka sekund, zanim się włączy maszynkę (jeśli maszynka się nie włączy, należy nabijać ją przez kilka minut z przełącznikiem ustawionym w pozycji wyłączonej).

STRYŻENIE ZUŻYCIEM NASADKI

1. Ustawić nasadkę w wymaganej pozycji.
2. Zablokować przycisk.
3. Włączyć maszynkę.

Jeśli używa się maszynki po raz pierwszy, należy najpierw ustawić ją w najwyższej pozycji (7). Maszynkę należy trzymać w taki sposób, aby płaska strona nasadki znajdowała się równolegle z głową. Maszynkę w dłoni należy trzymać swobodnie, ale pewnie, po głowie należy nią poruszać w sposób płynny. Nie należy strzyć włosów na czubku głowy przy pomocy nasadki.

STRYŻENIE PRZY POMOCY GRZEBIENIA LUB PALCÓW

Chcąc pozostawić włosy dłuższe niż 17 mm, można użyć zwykłego grzebienia lub palców. Technika ta jest używana również przy strzyżeniu włosów na czubku głowy.

1. Zdjąć nasadkę.
2. Podnosić małą ilość włosów przy pomocy grzebienia lub trzymać je między palcami w taki sposób, aby włosy, które mają zostać ostrzyżone zwiślały.
3. Włosy ostrzyć maszynką; postępować w taki sam sposób aż do osiągnięcia wymaganej ich długości.
4. Włosy należy regularnie przeczesać, aby usunąć ostrzyżone już włosy i upewnić się, że postępowanie jest prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami.

DOLNA CZĘŚĆ KARKU

Nasadkę ustawić w pozycji 1, 2 lub 3 w zależności od wymaganej długości. Należy rozpocząć pośrodku dolnej części karku i powoli poruszać maszynką w górę i w dół.

TYLNA CZĘŚĆ GŁOWY

Nasadkę ustawić w pozycji 5 lub 6. Włosy strzyć przesuwając maszynkę powoli w górę i w dół.

BOKI

Nasadkę ustawić w pozycji 1, 2 lub 3. Ostrzyć włosy na bokach i za uszami. Więcej informacji nt. strzyżenia koło uszów można znaleźć

w sekcji „podcinanie”.

PODCINANIE – BEZ UŻYCIA NASADKI

1. Ściągnąć nasadkę.
2. Maszynkę należy trzymać w taki sposób, aby jej tylna strona była nakierowana ku górze, a ostrze aby było ustawione w kierunku głowy.
3. Strzyć w dół; należy zachować ostrożność przy podcinaniu włosów koło uszów.

Uwaga! Ostrze jest bardzo ostre, dlatego bardzo łatwo można zranić osobę, którą się strzyże, jeśli nie jest się dostatecznie uważnym. Należy upewnić się, że ostrze nie dotyka ucha – podczas strzyżenia wkoło ucha należy je przetrzymywać jedną ręką w potrzebnej odległości.

Czyszczenie i konserwacja

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy się upewnić, że maszynka jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.

1. Usunąć włosy, które nagromadziły się w maszynce.
2. Zdjąć nasadkę.
3. Szczoteczką oczyścić ostrze.
4. Palcem nacisnąć na przednią górną część ostrza i wyciągnąć je z obudowy. Poprzez naciśnięcie dźwigni można otworzyć ostrze i usunąć nagromadzone w nim włosy. Wnętrze otwartego ostrza należy naoliwić 2 – 3 kroplami oleju. Tą czynność należy powtarzać regularnie, aby ostrze było w dobrym stanie.
5. Ostrze ponownie umieścić w obudowie. Wsunąć w odpowiedniej pozycji. Ostrze znajdzie się we właściwej pozycji, jeśli usłyszysz się charakterystyczny dźwięk.

Środowisko naturalne i baterie

Maszynka do strzyżenia włosów jest wyposażona w akumulator NIMH o długiej żywotności. Należy upewnić się, że w razie likwidacji maszynki akumulator jest z niej wyciągnięty. Przed wyjęciem akumulatora należy zdjąć nasadkę i ostrze. Odkręcić dwie śrubki umieszczone pod ostrzem i śrubkę w tylnej części maszynki. Potem można ściągnąć obudowę, odciąć przewód prowadzący do akumulatora i wyjąć go.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed użyciem maszynki należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, którą następnie należy pozostawić na przyszłość w razie potrzeby.
2. Maszynkę należy podłączyć do zasilania 230 V i używać jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Po zakończeniu strzyżenia maszynkę należy odłączyć od źródła zasilania.
4. Nie należy zanurzać maszynki w wodzie lub innych płynach.
5. Urządzenia elektryczne nie są zabawkami, z tego powodu należy je chronić przed dziećmi.
6. Włączone urządzenie należy mieć pod ciągłą kontrolą.
7. Maszynki do strzyżenia włosów nie wolno używać do strzyżenia zwierząt.
8. Należy używać wyłącznie załączonej nasadki.
9. Nie wolno używać maszynki, jeśli jest zepsuta.
10. Po każdym użyciu należy skontrolować maszynkę, ładowarkę oraz wtyczkę. Jeśli ładowarka została uszkodzona należy ją zlikwidować, gdyż jest zagrożeniem.
11. W celu dodatkowej ochrony można zamontować urządzenie zabezpieczające przeciw prądowi zwarcowemu (RCD z prądem wyciągającym do 30 mA).
12. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
13. Jeśli urządzenie jest używane do innych celów, niż do których zostało przeznaczone, lub jeśli podczas używania nie jest przestrzegana instrukcja obsługi urządzenia, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego postępowania. Uszkodzenia maszynki spowodowane w wyniku takiego postępowania nie podlegają reklamacji.

Likwidacja urządzenia

Prawo wymaga, aby likwidowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne były sortowane w celu ponownego przetworzenia lub ponownego użytku. Dlatego urządzenia elektryczne i elektroniczne oznaczone znakiem ponownego przetwarzania należy zanieść w celu likwidacji do miejsca sortowania odpadów.

Gwarancja

Reklamacje należy zgłaszać zgodnie z obowiązującym prawem. W razie składania reklamacji należy przedłożyć dowód zakupu. Urządzenie należy zwrócić do sklepu, w którym było zakupione.

Dane techniczne

OBH Nordica 5536 230 V 1 grzebień prowadzący/nasadka, szczoteczka i nożyczki

Distribution

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE
Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz

