

Mixér OBH Nordica Frutti 6643, 6644, 6645, 6657, 6658, 6668

Před použitím

Před prvním použitím mixéru si pečlivě přečtete návod k jeho použití a uchovejte jej pro potřeby pozdějšího nahlédnutí. Omyjte skleněnou nádobu, víčko a vnitřní kryt vodou s přidavkem čistícího prostředku. Nůž na dně skleněné nádoby je velmi ostrý a je třeba s ním zacházet s nejvyšší opatrností. Nůž je možno sejmout a umýt zvlášť. Povolte uzamykací kroužek na nádobě a opatrně vyjměte nůž a gumové těsnění. Nyní je možno opatrně umýt nůž, uzamykací kroužek i gumové těsnění.

Použití

Mixér je možno používat pro mixování, nasekání, rozmačkání a promíchávání, například mléčných koktejlů, kojenecké výživy, polévek a omáček. Můžete jej také použít k drcení ledu.

Mixér složíte tak, že nasadíte gumové těsnění na nůž (Obr. 1) a poté vložíte nůž s těsněním do uzamykacího kroužku (Obr. 2). Nádobu nasadíte na nůž, do uzamykacího kroužku (Obr. 3). Otočte nádobou po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že se uzamkla. Nasadte nádobu na pohonnou jednotku a mixér je připraven k použití.

Motor mixéru pohání nože při vysoké rychlosti, aby se tak zajistily ty nejlepší možné výsledky. Z toho důvodu je nutné, abyste před použitím umístili mixér na rovný suchý povrch. Zkontrolujte, že jste nádobu správně nasadili na pohonnou jednotku, jinak se vám nepodaří uvést mixér do provozu.

Poznámka: Mixér smí být v provozu maximálně 60 vteřin a před jeho dalším spuštěním je třeba 5 minut vyčkat.

Přeplnění nádoby předejete tím, že ji budete plnit maximálně na 0,8 litru. Řiďte se podle značky uvedené na nádobě.

Předtím, než začnete mixér používat, položte víčko a vnitřní kryt na nádobu. Zkontrolujte, že je vypínač nastaven do polohy „0“ a poté zařízení zapojte do elektrické zásuvky. Ovladač nastavte na několik vteřin do žádané polohy. Poté nastavte zpět do polohy „0“ a zkontrolujte konzistenci. Mixér pracuje rychle, a proto jej nepoužívejte po příliš dlouhou dobu. Během používání bude svítit kontrolka.

Pro kratší mixování použijte funkci pulzování (P). Přepínač musíte po celou dobu mixování držet v poloze pro pulzování.

Jakmile jej uvolníte, mixér se zastaví.

Mixování teplých tekutin

Teplota tekutin, které chcete mixovat, **nesmí přesáhnout 60°C**.

Při přípravě teplé polévky nebo omáčky existuje riziko, že víčko odskočí a v důsledku vysokého tlaku uvnitř nádoby vystříkne teplá tekutina ven. Takovéto situaci předejete následujícími kroky:

1. Naplňte nádobu maximálně do poloviny (např. zeleninou).

Zapněte mixér a nastavte jej do polohy 1 nebo 2 (ne do polohy pro pulzování). Otvorem v černém víčku poté pomalou přilévejte tekutinu (teplý polévkový vývar, smetanu apod.). Při této činnosti mixér nevypínáte. Vypnete-li mixér, ve kterém je teplá tekutina, a pak jej znovu zapnete, vytvoří se v nádobě zespolu tlak způsobený silným výkonem motoru, v jehož důsledku může odskočit víčko.

Pokud jste mixér obsahující teplou tekutinu během výše uvedeného postupu přeci jen vypnuli a nyní jej potřebujete znovu zapnout, tlačte na víčko rukou obalenou utěrkou, chňapkou či podobnou ochranou a dávejte pozor, aby tekutina nevystříkla.

V mixéru nelze mixovat **pouze teplou tekutinu**, neboť v takovém případě bude tlak v nádobě velmi vysoký.

Chcete-li přidat další přísady či tekutiny, musíte mixér nejprve vypnout, a teprve poté sejmout víčko či vnitřní kryt.

Nepřidávejte takové přísady, které by mohly ztížit provoz motoru. Přidejte tekutiny, které práci motoru usnadní, anebo zastavte mixér a přísady seškrábejte ze stěn nádoby stěrkou.

PŘED ZAPNUTÍM MIXÉRU SE UJISTĚTE, ŽE VÍČKO I VNITŘNÍ KRYT JSOU SPRÁVNĚ NASAZENY NA NÁDOBĚ.

Chcete-li drtit let, musíte začít malým množstvím (maximálně 8 – 9 kostek). Před zapnutím mixéru do nádoby také přilijte malé množství vody. Použijte funkci pulzování.

Čištění a údržba

Po každém použití omyjte nádobu, víčko i vnitřní kryt vodou s přidavkem čistícího prostředku. Před uložením pečlivě vysušte. Jednotlivé části mixéru nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, které by mohly poškodit povrch.

Kryt mixéru čistěte pomocí vlhkého hadříku. Před dalším použitím nebo uložením jej nechte vyschnout.

DŮLEŽITÉ! Pohonnou jednotku nikdy nesmíte ponořit do vody ani do jiné tekutiny!

Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím mixéru si pečlivě přečtete návod k jeho použití a uchovejte jej pro potřeby pozdějšího nahlédnutí.
2. Zapojte mixér do zásuvky s napětím 230 V a používejte jej pouze k účelům, ke kterým byl vyroben.
3. Mixér vždy odpojte od síťového přívodu v případě, že nastala závada, při snímání a nasazování částí a před zahájením čištění či údržby.
4. Mixér nesmíte ponořit do vody ani do jiné tekutiny.
5. Elektrická zařízení nejsou hračky, a proto musí být vždy umístěna mimo dosah dětí. Děti nejsou vždy schopny posoudit možná rizika. Naučte děti odpovědnému zacházení s elektrickými zařízeními.
6. Ověřte, že kabel nevisí přes okraj stolu.
7. Nenechávejte zapnutý mixér bez dozoru.

8. Před každým použitím zařízení vždy pečlivě prozkoumejte kabel i zástrčku, zda nedošlo k poškození. Je-li poškozen přívodní kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či obdobně kvalifikovanou osobou, aby se tak předešlo nebezpečí.
9. Jako další ochranu lze namontovat zařízení proti zkratu (RCD) s vypínacím proudem do 30 mA.
10. Zařízení je určeno pouze k domácímu použití.
11. Je-li mixér používán pro jiné účely, než pro jaké byla vyroben, anebo je-li používán v rozporu s tímto návodem k použití, výrobce nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody. V takovém případě nese plnou odpovědnost majitel přístroje a na takováto poškození se nevztahuje záruka.

Likvidace mixéru

Legislativa nařizuje, aby se elektrická a elektronická zařízení sbírala za účelem recyklace a opakovaného použití. Elektrická a elektronická zařízení označená symbolem pro samostatný sběr takovýchto zařízení se musí odevzdat v místě sběru městského odpadu.

Záruka

Záruka je vymahatelná v souladu s platnými zákony. V případě reklamace je třeba přiložit i strojově označený prodejní doklad. Výrobek je třeba vrátit do obchodu, ve kterém byl zakoupen.

Technické údaje

OBH Nordica 6643, 6644, 6645, 6657, 6658, 6665

230 V

300 W

Funkce pulzování

Skleněná nádoba o objemu 0.8 litru

OBH Nordica Czech Republic, s.r.o.

Jindřicha Plachty 1139/25

150 00 Praha 5

Tel: 257 312 207

www.obhnordica.cz



Výrobce si vyhrazuje právo na průběžné změny.