



VYSOUŠEČ VLASŮ OBH NORDICA TYP 5171

(SK) VYSÚŠAČ VLASOV OBH NORDICA ... 5

(HU) OBH NORDICA HAJSZÁRÍTÓ ... 7

(PL) SUSZARKA DO WŁOSÓW OBH NORDICA ... 9

Tento účinný vysoušeč vlasů je zkonstruován s využitím nejmodernějších technologií, takže disponuje maximální účinností a vysokým proudem vzduchu.

Před použitím

Než poprvé použijete vysoušeč vlasů, přečtěte si pozorně návod k obsluze a uložte jej pro pozdější použití.

Používání

Vysušte si vlasy ručníkem a důkladně vykartáčujte, abyste před použitím vysoušeče odstranili všechny volné vlasy. Zapojte přístroj do zásuvky a zvolte požadované nastavení. Vysoušeč má 2 nastavení rychlosti a 3 nastavení teploty.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI

O - vypnuto

✚ nízká rychlost

✚ vysoká rychlost

NASTAVENÍ TEPLoty

○ studený proud vzduchu

● teplejší proud vzduchu

● horký proud vzduchu

FUNKCE CHLAZENÍ

Dalších nastavení teploty můžete dosáhnout pomocí tlačítka chlazení (kulaté tlačítko nad tlačítkem nastavení teploty). Když použijete tlačítko chlazení (musíte je držet stisknuté), postará se studený vzduch o delší trvanlivost vašeho účesu.

KONCENTRÁTOR

Koncentrátor vzduchu pomáhá směřovat proud vzduchu do určitého místa. Snadno se nasazuje a snímá. K vytváření účesu používejte hřeben nebo kulatý kartáč.

DIFUZÉR

Difuzér se používá k vytvoření objemu. Nasadte difuzér na vysoušeč a pohybujte jím v kruzích proti vlasům. Vlasy se přitom suší zevnitř ven, a tím se zvětšuje jejich objem.

PŘEHŘÁTÍ

Vysoušeč vlasů má automatické ochranné zařízení proti přehřátí, které může být způsobeno např. ucpáním přívodu nebo výfuku vzduchu. Jestliže se vysoušeč vlasů přehřeje, automaticky se vypne. Vypněte přístroj a počkejte několik minut, než jej znovu zapnete.

Údržba a čištění

- Před vyčištěním vždy vytáhněte napájecí šňůru z elektrické zásuvky.
- Pravidelně čistěte přívod vzduchu. Stiskněte kulaté černé tlačítko na přívodu vzduchu a odstraňte malý filtr. Filtr můžete vyčistit malým kartáčkem.
- Vyčistěte povrch vysoušeče vlasů lehce navlhčeným hadříkem a pak jej vytřete dosucha.
- Nikdy neponořujte přístroj nebo šňůru do vody ani do žádné jiné kapaliny.

Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím vysoušeče vlasů si pozorně přečtěte návod k obsluze a uložte jej pro pozdější použití.
2. Zapojte přístroj pouze do sítě 230 V stř. a používejte jej jedině k určenému účelu.
3. Okamžitě po použití odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
4. Elektronické přístroje nejsou hračky a musí být uchovávány mimo dosah dětí. Děti nedokážou vždy správně odhadnout a předvídat možná rizika.
5. Dávejte pozor, aby šňůra nevisela volně dolů ze stolu.
6. Přístroj se smí používat jen pod dohledem.
7. **Varování!** Přístroj se nesmí používat ve vlhkých prostorech a nesmí se ponořovat do vody ani jiných kapalin. Nikdy nepoužívejte přístroj, máte-li vlhké nebo mokré ruce, ani nad umyvadlem, vanou nebo podobnou nádobou obsahující kapalinu. Nikdy nepokládejte přístroj na vlhký nebo mokrý povrch. Používáte-li přístroj v koupelně nebo jiné vlhké místnosti, odpojte jej okamžitě po použití od zásuvky, protože vlhkost představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý.
8. Vysoušeč vlasů má automatické ochranné zařízení proti přehřátí. Přehřátí může být způsobeno ucpáním

přívodu vzduchu vlasý nebo prachem. Jestliže se vysoušeč vlasů přehřeje, automaticky se vypne. Pokud se to stane, vypněte přístroj a počkejte několik minut, než jej znovu zapnete.

9. Během používání nezakrývejte přívod ani výfuk vzduchu. Přívod pravidelně čistěte.10. Před použitím vždy zkontrolujte přístroj, šňůru a zástrčku. Pokud se poškodí přívodní šňůra, musíte ji nechat vyměnit výrobcem, autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby bylo vyloučeno jakékoli nebezpečí.

11. Jako další ochranu je možné namontovat ochranné zařízení proti poruchovému proudu (jistič RCD se spouštěcím proudem max. 30 mA). V takovém případě se obraťte na elektrikáře.

12. Přístroj je určen jen k neprofesionálnímu používání.

13. Je-li přístroj používán k jinému účelu než k tomu, pro který je určen, nebo v rozporu s pokyny v návodu k obsluze, zanikají všechny záruky. Veškerou odpovědnost pak nese kupující. Záruka se nevztahuje na poškození v takovýchto případech.

Likvidace přístroje

Zákony vyžadují, aby byly všechny elektrické a elektronické přístroje shromažďovány k opětovnému využití a recyklaci. Elektrická a elektronická zařízení označená symbolem samostatného shromažďování se musí odevzdávat ve speciálních sběrných dvorech.

Záruka

Nároky se uplatňují v souladu s platnými zákony. Při reklamaci je třeba přiložit orazítkovaný doklad o nákupu přístroje. Přístroj musí být reklamován v obchodě, kde byl zakoupen.

Technické údaje

OBH Nordica 5171

230 V stř., 1800 W.

2 nastavení rychlosti, 3 nastavení teploty, funkce chlazení. Koncentrátor. Difuzér. Automatická ochrana proti přehřátí.

S výhradou uskutečnění změn bez předchozího upozornění.

Distributor

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE

Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Tento účinný vysúšač vlasov je skonštruovaný s využitím najmodernejších technológií, takže disponuje maximálnou účinnosťou a vysokým prúdom vzduchu.

Pred použitím

Pred prvým použitím vysúšača vlasov (fénu) si dôkladne prečítajte návod k jeho použitiu a uschovajte ho k ďalšiemu nahliadnutiu.

Používanie

Vlasy si dôkladne utrite do osušky a prečešte si ich, aby ste tak odstránili všetky uvoľnené vlasy ešte pred začiatkom vysušania. Pripojte vysúšač do zásuvky a zvolte si požadované nastavenie. Vysúšač má 2 nastavenia rýchlosti a 3 nastavenia teploty.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI

O - vypnuté

+ nízka rýchlosť

+ vysoká rýchlosť

NASTAVENIE TEPLoty

○ studený prúd vzduchu

● teplý prúd vzduchu

● horúci prúd vzduchu

FUNKCIA STUDENÝ VZDUCH

Nastavenie vysúšača vlasov možno ovplyvniť stlačením tlačidla „cool“ /studený vzduch/. Jedná sa o oválne tlačidlo nad ovládačom teploty. Pri použití tlačidla „cool“ (držte ho stlačené) prúdi z vysúšača studený vzduch, vďaka ktorému váš účes bude dlho držať.

KONCENTRÁTOR VZDUCHU

Koncentrátor vzduchu pomáha nasmerovať prúd vzduchu do určitej oblasti. Koncentrátor sa jednoducho nasadzuje a aj odkladá. K úprave svojho účesu použite hrebeň alebo okrúhlu kefku.

DIFÚZER

Difúzer sa používa k vytvoreniu objemu. Nasadte difúzer na vysúšač a pohybujte ním v krúživým pohybom proti vlasom. Vlasy sa pritom sušia zvnútra smerom von, a tým narastá ich objem.

PREHRIATIE

Vysúšač vlasov má zabudované zariadenie na automatickú ochranu pred prehriatím. Prehriatie môže byť spôsobené napríklad zablokovaným prívodom, alebo vývodom vzduchu. V prípade, že sa vysúšač vlasov prehreje, automaticky sa vypne. V takomto prípade vysúšač opäť prepnite do polohy „vypnuté“ a počkajte niekoľko minút, než prístroj zase znovu zapnete.

Údržba a čistenie

- Pred zahájením čistenia vypnite prístroj a vytiahnite ho zo zástrčky.
- Pravidelne čistite prívod vzduchu. Vysúšač vlasov má na zadnej strane odnímateľný filter prívodu vzduchu, ktorý je treba pravidelne čistiť kefkou.
- Vyčistite povrch vysúšača vlasov mierne vlhkou handrou a vytrite ho do sucha.
- Prístroj ani jeho kábel sa nesmie za žiadnych okolností ponoriť do vody alebo inej tekutiny.

Bezpečnostné pokyny

1. Pred prvým použitím vysúšača vlasov si dôkladne prečítajte návod k jeho použitiu a uschovajte ho k ďalšiemu nahliadnutiu.
2. Pripojte zariadenie k domácej zástrčke striedavého prúdu t.j. k 230V – 240V. Používajte ho iba k tomu účelu, pre ktoré bolo vyrobené.
3. Zariadenie odpojte zo zásuvky ihneď po jeho použití.
4. Elektrické zariadenia nie sú hračky, a preto musia byť vždy umiestnené mimo dosah detí. Deti nie sú vždy schopné posúdiť a odhadnúť možné rizika.
5. Overte si, že kábel nevisí na okraji stola.
6. Zariadenie je možné používať iba pod dohľadom.
7. **Výstraha:** Zariadenie sa nesmie používať vo vlhkých miestnostiach a nesmie sa ponárať či vkladat' do vody ani inej tekutiny. Zariadenie nikdy nepoužívajte, v prípade že máte mokré ruky, alebo nad vodou naplneným

umývadlom, vaňou, apod. Zariadenie nikdy neukladajte na mokrý alebo vlhký povrch. Pri použití prístroja v kúpeľni, či inej vlhkej miestnosti, prístroj odpojte zo zásuvky ihneď po každom použití, lebo prípadná voda, či vlhkosť predstavuje riziko aj v prípade, že je zariadenie vypnuté.

8. Vysúšač vlasov má zabudované zariadenie na automatickú ochranu pred prehriatím. Prehriatie môže byť spôsobené napríklad tým, že sa prívod vzduchu zablokuje vlasmi alebo prachom. V prípade, že sa vysúšač vlasov prehreje, automaticky sa vypne. V takomto prípade ho prepnite do polohy „vypnuté“ a počkajte niekoľko minút, než ho opäť zapnete.

9. Počas používania nezakrývajte prívod ani vývod vzduchu. Prívod vzduchu pravidelne čistite.

10. Po každom použití vždy dôkladne prezrite celé zariadenie, vrátane jeho prívodného kábla a zástrčky. Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom, alebo jeho servisným zástupcom, či obdobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak predišlo nebezpečenstvu úrazu.

11. Ako ďalšiu ochranu je možné namontovať ochranné zariadenie proti skratu (istič RCD so spúšťacím prúdom do 30 mA). V takomto prípade sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

12. Zariadenie je určené iba k domácejmu použitiu.

13. Ak je zariadenie používané pre iné účely, pre aké bolo vyrobené, alebo je používané v rozpore s týmto návodom k použitiu, výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody. Na takéto prípady sa nevzťahuje záruka daná výrobcom.

Likvidácia prístroja

Legislatíva nariaďuje, aby sa nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia zbierali za účelom recyklácie a k opravám pre prípadné opätovné použitie. Elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom pre samostatný zber sa musia odovzdať v mieste zberu príslušného odpadu.

Záruka

Záruku je možné vymôcť v súlade s platným zákonom. V prípade reklamácie je treba priložiť aj strojom označený a orazítokovaný predajný doklad. Výrobok je treba vrátiť do obchodu, v ktorom bol zakúpený.

Technické údaje

OBH Nordica 5171

230 V - striedavý prúd, Príkion 1800 W.

2 nastavenia rýchlosti, 3 nastavenia teploty, funkcia studeného vzduchu. Koncentrátor . Difúzer.

Automatická ochrana proti prehriatiu.

Výrobca si vyhradzuje právo na priebežné zmeny.

Distributor

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE

Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Ez a hatékony hajszárító a legmodernebb technika alkalmazásával lett kifejlesztve, úgyhogy maximális hatékonysággal és magas levegőáramlattal rendelkezik.

Használat előtt

Mielőbb először használni fogja a hajszárítót, olvassa el figyelmesen a használati utasítást, majd tegye azt el, egy későbbi használatra.


Használat

Törülközővel szárítsa ki a haját és a hajat alaposan, kefélje ki, hogy a hajszárító használata előtt, az összes szabadon lévő hajat eltávolítson. Dugja be a készülék tápkábelét dugaszoló aljzatba és válassza ki a kívánt beállítást. A hajszárítónak 2 sebesség beállítója és 3 hőfok beállítója van.

SEBESSÉGFOKOZATOK

O - Ki

 Lassú

 Gyors

HŐMÉRSÉKLETI FOKOZATOK

Hideg

Meleg

Forró

HŰTÉS SZEREPE

További hőmérséklet beállításokat hűtés nyomógomb segítségével érhetünk el (gömb alakú nyomógomb a hőfok nyomógombja fölött). Amennyiben a hűtés nyomógombját használni fogja (lenyomva kel tartani), akkor a hideg levegő gondoskodni fog arról, hogy az Ön frizurája tartósabbá váljon.

KONCENTRÁTOR

A levegő koncentrátora segíti a levegő sugarát bizonyos helyre irányítani. Könnyen felrakható és levehető. A frizura kialakításához fésűt, vagy kerek alakú hajkefét használjon.

DIFFÚZOR

A diffúzort a térfogat kialakítására használjuk. Rakja fel a diffúzort a hajszárítóra és mozgassa azt köralakban, szembe a hajjal. A haj ilyenkor belülről kifelé való irányban szárad, és ezáltal a haj térfogata megnagyobbodik.

TŰLHEVÍTÉS

A hajszárító egy automatikus védőberendezéssel rendelkezik a túlhevítéssel szemben, amely elő lehet idézve, pl. a levegő bevezető, vagy kifúvó csővének az eldugulásával. Amennyiben a hajszárító túlmelegszik, akkor automatikusan kikapcsol. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt a készüléket ismét bekapcsolná.

Tisztítás és karbantartás

- A tisztítás megkezdése előtt, mindig húzza ki a tápkábelt a dugaszoló aljzattól.
- Szabályos időközönként tisztítsa a levegőt bevezető csőt. Nyomja le a gömb alakú piros nyomógombot, a levegőt bevezető részen és a kis szűrőt távolítsa el. A szűrőt egy kis kefével kitisztíthatja.
- A hajszárító felületét tisztítsa meg egy finoman benedvesített rongydarabbal, utána törülje szárazra.
- Sose merítse a készüléket vagy az elektromos zsinórt vízbe, vagy bármilyen más folyadékba.

Biztonsági utasítások

1. A készülék első használata előtt, gondosan tanulmányozza át a használati utasítást és azt, egy későbbi használatra tegye félre
2. A készüléket csak 230V váltakozó áram dugaszoló aljzathoz csatolja, és csakis rendeltetés céljának megfelelően használja.
3. Használat után a tápkábelt azonnal húzza ki a dugaszoló aljzattól.
4. Az elektromos készülékek nem játékszerek, és ezért ezeket a gyermekek által elérhető távolságon kívüli tartsa. A gyermekek nem mindig képesek a veszélyt helyesen felmérni és a lehető veszélyeket előre látni.
5. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel szabadon nem lógjon le az asztalról.
6. A készüléket csak felügyelet mellett használhatja.
7. **FIGYELMEZTETÉS!** A készüléket nem szabad nedves helyiségekben használni és nem szabad azt sem

vízbe, sem pedig más folyadékba bemártani. Soha ne használja a készüléket, ha a keze nedves, sem pedig mosdókagyló, fürdőkád, vagy egy hasonló, folyadékkal megtelt edény fölött. Sose tegye el a készüléket nedves vagy vizes felületre. Amennyiben a készüléket fürdőszobában/nedves helyiségben használta, ellenőrizze le, hogy minden egyes használat után ki van-e a készülék a dugaszoló aljzatból húzva, mivel a víz közelsége, egy kikapcsolt készülék esetében is veszélyt jelent.

8. A hajszárító egy automatikus túlhevítés elleni védelemmel rendelkezik. A túlhevítés a bevezető cső hajjal, vagy porral való eldugulása idézheti elő. Amennyiben hajszárító túlhevül, akkor automatikusan kikapcsolódik. Amennyiben ez elő állna, akkor kapcsoljaki a készüléket és várjon néhány percet a készülék ismételt bekapcsolásáig.

9. Használat közben ne takarja be se a levegőt bevezető részt, se a levegő kifúvót. A levegő bevezető szabályos időközönként tisztítsa.

10. A használat előtt mindig ellenőrizze le a készüléket, zsinórt, valamint a dugaszoló aljzatot. Amennyiben a kábel meg van sérülve, akkor a készüléket meg kell semmisíteni, hogy egy veszélyes helyzet ne állhasson elő.

11. Mint egy kiegészítő védelmet be lehet a készülékbe szerelni egy elektromos áram védelmi elemet zavaró áram ellen (RCD kisütő árammal, egészen 30 mA-ig). Ilyen esetben lépjen kapcsolatba egy villanyszerelővel.

12. A készülék csak is professzionális használatra készült.

13. Amennyiben a készüléket más célokra használják, mint amelyekre ki lett az fejlesztve, vagy amennyiben a használati utasításban feltüntetett utasításokkal ellentétben van használva, akkor a gyártó semmiféle felelősséget nem vállalhat magára. Ilyenkor, teljes mértékben a vásárlót terheli a felelősség, és jóállás nem fog ezekre a károokra vonatkozni.

A készülék hulladékként való kezelése

A jogi előírások megkövetelik, hogy az összes elektromos és elektronikus készülék össze legyen gyűjtve, újrafeldolgozás és az anyagok további felhasználása céljából. Azok az elektromos és elektronikus készülékek, amelyek olyan szimbólummal vannak ellátva, hogy azok megsemmisítése külön gyűjtéshely van kijelölve, azokat ott kell leadni.

Jóállás

A jogosultságot az érvényben lévő törvények szerint lehet érvényre juttatni. Reklamáció esetében csatolni kell a bélyegzővel ellátott pénztári számlát. A berendezést abba az üzletbe kell visszaadni, ahol az meg lett véve.

Műszaki adatok

OBH Nordica 5171

230 V váltakozó, 1800 W.

2 sebesség beállító, 3 hőfok beállító, hűtés funkciója. Koncentrátor. Diffúzor. Túlhevítés elleni automatikus védelem.

Fenntartjuk magunknak a jogot változások elvégzésére, előre való figyelmeztetés nélkül.

Distribution

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE

Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Efektywna suszarka do włosów jest wykonana z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych technologii, dysponuje więc maksymalną skutecznością oraz silnym prądem powietrza.

Przed użyciem

Przed pierwszym użyciem suszarki prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Użytkowanie

Wysuszyć włosy ręcznikiem i dokładnie przeschotkować w celu usunięcia wszystkich luźnych włosów przed użyciem suszarki. Włączyć aparat do gniazdka i wybrać stosowne ustawienie. Suszarka ma 2 ustawienia szybkości oraz 3 ustawienia temperatury.

OPCJE SIŁY NADMUCHU

O - Wyłączona

✚ Mała

✚ Duża

OPCJE TEMPERATURY POWIETRZA

○ Zimne

◐ Ciepłe

● Gorące

FUNKCJA CHŁODZENIA

Następne ustawienia temperatury można osiągnąć używając przycisk chłodzenia (okrągły przycisk nad przyciskiem ustawienia temperatury). W skutek użycia przycisku chłodzenia (należy trzymać nacisnięty) chłodne powietrze zapewni dłuższą trwałość fryzury.

KONCENTRATOR

Koncentrator powietrza pomaga kierować powietrze na określone miejsce. Łatwo osadzalny i usuwalny. Do układania fryzury używać grzebienia lub szczotki okrągłej.

DYFUZOR

Dyfuzor służy do uzyskania objętości. Osadzić dyfuzor na suszarkę i poruszać ruchami okrężnymi pod włos. W ten sposób włosy wysuszane są od środka na zewnątrz, uzyskując tak większą objętość.

PRZEGRZANIE

Suszarka posiada automatyczną ochronę przeciwko przegrzaniu, do którego może dojść np. przez zatkanie dopływu lub wydechu powietrza. W przypadku przegrzania suszarki dochodzi do automatycznego wyłączenia. Wtedy należy wyłączyć aparat i poczekać kilka minut przed ponownym używaniem.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem zawsze wyjąć przewód elektryczny z gniazdka.
- Okresowo czyszczyć dopływ powietrza. Nacisnąć okrągły czarny przycisk na dopływu powietrza i usunąć mały filtr. Filtr można oczyścić małą szczoteczką.
- Należy oczyścić powierzchnię suszarki wilgotną szmatką, następnie wytrzeć na sucho.
- Nigdy nie można zanurzać aparatu lub przewodu w wodzie lub innej cieczy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem suszarki prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
2. Włączyć aparat wyłącznie do sieci 230 V pr. zmiennego i używać wyłącznie do przeznaczonego celu.
3. Po użyciu należy aparat natychmiast wyłączyć z gniazdka.
4. Aparaty elektryczne nie są zabawkami i powinny być przechowywane z dala od dzieci. Dzieci nie zawsze potrafią prawidłowo przewidywać możliwe ryzyko.
5. Prosimy uważać, aby przewód nie zwisał swobodnie ze stołu.
6. Aparat można używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
7. **Ostrzeżenie!** Aparatu nie można używać w wilgotnych pomieszczeniach, zanurzać w wodzie i innych cieczach. Nigdy nie używać aparatu mając wilgotne lub mokre ręce, ani nad umywalką, wanną lub podobnym zbiornikiem z cieczą. Nigdy nie należy odkładać aparatu na wilgotnej lub mokrej powierzchni. Używając aparatu w łazience lub innym wilgotnym pomieszczeniu należy go wyłączyć natychmiast po użyciu z gniazdka,

ponieważ wilgoć przedstawia niebezpieczeństwo, nawet jeśli aparat jest wyłączony.

8. Suszarka posiada automatyczną ochronę przeciw przegrzaniu, do którego może dojść naprz. przez zatkanie dopływu lub wydechu powietrza. W przypadku przegrzania suszarki dochodzi do automatycznego wyłączenia. Wtedy należy wyłączyć aparat i poczekać kilka minut przed ponownym używaniem.

9. Podczas używania nie zakrywać dopływu czy wydmuchu powietrza. Dopływ należy regularnie oczyszczać.

10. Przed użyciem zawsze sprawdzać aparat, przewód i wtyczkę. Jeśli uszkodzony jest przewód, należy go wymienić u producenta, w serwisie autoryzowanym lub przez osobę wykwalifikowaną, żeby wykluczyć jakiegokolwiek niebezpieczeństwo.

11. Jako ochronę dodatkową można zamontować urządzenie ochronne przeciw awariom prądu (ochronnik RCD z prądem rozruchowym maks. 30 mA). W takim przypadku prosimy zwrócić się do elektryka.

12. Aparat przeznaczony jest do używania nieprofesjonalnego.

13. Jeśli aparat jest używany w innym celu, niż celu przeznaczonym, lub niezgodnie z instrukcją obsługi, wszelkie gwarancje pozbywają ważności. Wtedy wszelką odpowiedzialność ponosi kupujący. W takich przypadkach gwarancja nie obejmuje uszkodzenia.

Likwidacja aparatu

Ustawowo jest wymagane, żeby wszelkie aparaty elektryczne i elektroniczne były gromadzone w celu ponownego użycia i recykacji. Aparaty elektryczne i elektroniczne oznaczone symbolem oddzielnego gromadzenia muszą być oddawane do specjalnych miejsc zbiórki.

Gwarancja

Prawa użytkownika są roszczone w myśl obowiązującego prawa. Podczas reklamacji należy dołączyć ostemplowany dokument stwierdzający zakup aparatu. Aparat musi być reklamowany w sklepie, w którym został zakupiony.

Dane techniczne

OBH Nordica 5171

230 V zmienny

1800 W

2 ustawienia szybkości, 3 ustawienia temperatury, funkcja chłodzenia. Koncentrator. Dyfuzor. Automatyczna ochrona przeciw przegrzaniu.

Zastrzeżono prawo przeprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadomienia..

Distribution

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE

Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz

