



TOPINKOVAČ TYP 2231, 2237

(SK) HRIANKOVAČ OBH NORDICA ... 5

(HU) OBH NORDICA TÍPUSÚ KENYÉRPÍRÍTÓ ... 7

(PL) OBH NORDICA CHILLI TOASTER ... 9

Před použitím

Před prvním použitím topinkovače si pečlivě přečtěte pokyny a uschovejte je pro použití v budoucnu.

Použití

Umístěte topinkovač na záruvzdorný a plochý povrch. Hlavní zástrčku zastrčte do zásuvky ve stěně. Před prvním použitím topinkovač jednou zahřejte bez vkládání chleba tak, aby došlo k odstranění všech zbytků. Tepelné nastavení nastavte do polohy 2 a stiskněte páčku pro nesení chleba směrem domů. Páčka pro nesení chleba po krátké době automaticky vyskočí nahoru a poté je topinkovač připraven k použití.

Nastavte termostat do požadované polohy. Je zde šest poloh, přičemž poloha 1 znamená nejnižší úroveň opékání a poloha 6 znamená nejvyšší úroveň opékání. Čím vyšší polohu nastavíte, tím bude doba opékání delší. Suchý chléb se opéká rychleji, než čerstvý chléb. Vložte do topinkovače plátky chleba a stiskněte páčku pro nesení chleba směrem dolů až do polohy, ve které dojde k uzamčení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Páčka pro nesení chleba se v dolní pozici neuzamkne, pokud není topinkovač připojen do zásuvky.

Po ukončení cyklu opékání dojde k automatickému vyskočení toastu, páčka pro nesení chleba se vrátí do horní polohy a tepelný prvek se automaticky vypne. Pokud nemůžete na toast snadno dosáhnout, můžete použít funkci „vysokého zvednutí“; zvedněte páčku pro nesení chleba lehce směrem nahoru a budete moci chléb uchopit snadněji.

Nastavení pro opékání 2 nebo 4 plátky (pouze u modelu 2237)

Vyberte si stisknutím tlačítka na čelní straně topinkovače, zda budete chtít opékat 2 nebo 4 plátky. Tlačítko stisknete v případě, že budete chtít opékat 4 plátky. Pokud budete chtít opékat 2 plátky, tlačítko povolte.

UPOZORNĚNÍ! Chléb se může vznítit. Během používání nikdy neponechávejte topinkovač bez dohledu. Nepokládejte topinkovač poblíž dřeva, pod záclony nebo poblíž jiných materiálů, které se snadno vznítí.

Vlákna v tepelném prvku se mohou v průběhu použití rozpínat a teplem zčervenat. Jde o normální jev a nemá žádný vliv na konečný výsledek.

Je možné použít tyto funkce:

PŘIHRÁTÍ

Tato funkce se použije v případě, kdy si budete chtít ohřát již opečený chléb. Vložte chléb do topinkovače, stiskněte páčku pro nesení chleba směrem dolů a stiskněte tlačítko REHEAT (přihřát) na čelní straně topinkovače. Takto se chléb ohřívá a nikoliv dále opéká. Počkejte, až páčka pro nesení chleba automaticky vyskočí.

ROZMRAZENÍ

Vložte chléb do otvorů a stiskněte směrem dolů páčku pro nesení chleba. Poté stiskněte tlačítko DEFROST (rozmrazení) na čelní straně topinkovače. Nyní je topinkovač nastaven na rozmrazení a doba opékání se automaticky přizpůsobí.

ZASTAVENÍ

Pokud chcete přerušit opékání předtím, než bude cyklus opékání ukončen, jednoduše stiskněte tlačítko STOP na čelní straně topinkovače.

Pokud se chléb v topinkovači zasekne, odpojte hlavní zástrčku topinkovače a ponechte topinkovač vychladnout. Otočte topinkovač vzhůru nohama a opatrně se pokuste zatřesením dostat chléb ven. Pokud se Vám to nepodaří, pokuste se opatrně chléb vyjmout, nikdy k tomu ale nepoužívejte kovové předměty a nedotýkejte se tepelných prvků, jelikož by tak mohlo dojít k poškození topinkovače. Na škody způsobené z nedbalosti se nevztahuje záruka.

FUNKCE BAGEL (PEČIVO) (POUZE U MODELU 2231)

Pokud chcete opékat kulaté housky (bagels) nebo menší rohlíky, můžete použít funkci „pečivo“. Vložte chléb do otvorů a stiskněte páčku pro nesení chleba. Stiskněte knoflík BAGEL (pečivo) na čelní straně topinkovače. Zahřejí se prostřední tepelné prvky a chléb se bude opékat na té straně, která je otočena směrem k prostředním tepelným prvkům.

Uschování elektrického kabelu

Topinkovač disponuje místem pro uschování elektrického kabelu (na spodní straně topinkovače), takže se

topinkovač v případě jeho nepoužívání snadněji skladuje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud se topinkovač používá nebo pokud je stále teplý, nezakrývejte jej fólií ani jinými materiály. Na škody způsobené nedbalostí se nevztahuje záruka.

Čištění a údržba

Před čištěním nechte topinkovač vychladnout. Páčka pro nesení chleba musí být ve vrchní poloze a topinkovač musí být odpojen z elektrické sítě. Vytáhněte podnos na drobečky a drobečky vysypte. Vnější povrch jednoduše otřete čistým vlhkým hadrem a řádně jej osušte. K čištění topinkovače nepoužívejte pískové čisticí prostředky.

Likvidace topinkovače

Podle právních předpisů je nutné sbírat veškeré elektrické a elektronické vybavení pro opětovné použití a recyklaci. Elektrické a elektronické vybavení, které je označeno symbolem pro oddělený sběr takového vybavení musí být vráceno na sběrné místo pro komunální odpad.

Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím si pečlivě přečtěte příručku s pokyny a uschovejte ji pro budoucí použití.
2. Zapojte topinkovač pouze do domácí zásuvky o 230 V a používejte jej pouze k určenému účelu.
3. Pokud topinkovač nepoužíváte, vždy jej odpojte od hlavního přívodu.
4. Topinkovač nesmí být ponořen do vody nebo do jiných tekutin.
5. Elektrický spotřebič není hračka, a proto by měl být vždy umístěn mimo dosah dětí. Děti ne vždy pochopí potenciální rizika. Učte své děti odpovědnému zacházení s elektrickými spotřebiči.
6. Zkontrolujte, zda elektrická šňůra nevisí přes okraj stolu.
7. Neumisťujte topinkovač na horké plotýnky nebo do jejich blízkosti, k otevřenému ohni a podobně.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Chléb se může vznítit. Nepoužívejte proto topinkovač v blízkosti nebo pod vznětlivými materiály, např. pod záclonami. Topinkovač lze používat pouze pod dohledem.
9. **UPOZORNĚNÍ:** Nedotýkejte se horkých povrchů topinkovače.
10. Nikdy nepoužívejte kovové předměty uvnitř nebo na topinkovači a nikdy se nedotýkejte topného tělesa.
11. Před použitím vždy zkontrolujte, zda není spotřebič, šňůra nebo zástrčka poškozena. Pokud je přírodní šňůra poškozena, musí být nahrazena výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečným situacím.
12. Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) s nominálním zbytkovým provozním proudem nepřekračujícím 30 mA. Požádejte svého elektroinstalatéra o radu.
13. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
14. Pokud se spotřebič používá pro jiné účely než pro které je zamýšlen, nebo pokud se s ním zachází v rozporu s příručkou s pokyny, potom nese veškerou odpovědnost za důsledky uživatel. Záruka se nevztahuje na žádná poškození výrobku nebo jiných věcí.

Likvidace zařízení

Legislativa vyžaduje, aby likvidovaná elektrická a elektronická zařízení byla tříděna pro recyklaci nebo opětovné využití. Elektrická a elektronická zařízení opatřená značkou tříděného odpadu proto musí být pro likvidaci odkládána na obecní sběrná místa tříděného odpadu.

Záruka

Reklamacie probíhá dle platného práva. Pokud chcete uplatnit reklamaci, musíte přiložit strojově označenou stvrzenku. Spotřebič je třeba vrátit v obchodním místě, kde byl koupen.

Technické údaje

OBH Nordica 2231, 2237

230 V, 800/1650 watt. Funkce rozmrazení. Funkce přihřátí. Auto-stop. Tlačítko pro ruční zastavení. Funkce pečivo (pouze u modelu 2231). Různé stupně opečení – 6 nastavení. Chlebové mřížky. Uschování elektrické šňůry a podnos na drobečky. S vyhrazením průběžných změn.

Distributor

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE

Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Pred použitím

Pred prvým použitím hriankovača si starostlivo prečítajte pokyny a uschovajte ich pre použitie v budúcnosti.

Použitie

Položte hriankovač na žiaruvzdorný a plochý povrch. Hlavný prívodný kábel zastrčte do zásuvky elektrickej siete. Pred prvým použitím hriankovača jedenkrát zapnite a zahrejte prístroj bez vloženého chleba tak, aby došlo k odstráneniu všetkých zvyškov z výroby. Tepelné nastavenie prístroja nastavte do polohy 2 a stlačte tlačidlo pre chlebovú mriežku v smere nadol. Tlačidlo pre chlebovú mriežku po krátkom čase automaticky vyskočí hore a potom už je hriankovač pripravený k použitiu.

Nastavte termostat do požadovanej polohy. Prístroj umožňuje šesť polôh, pričom pri polohe 1 sa jedná o najnižšiu úroveň pečenia a naopak poloha 6 znamená najvyššiu úroveň pečenia. Podľa zvoleného nastavenia úrovne pečenia sa určuje výsledný čas, za ktorý je možné chlieb upiecť. Čím vyššia úroveň, tým rýchlejšie pečenie. Suchý chlieb sa pečie rýchlejšie, ako čerstvý chlieb. Vložte do hriankovača nakrájaný chlieb a stlačte tlačidlo pre chlebovú mriežku smerom dole až do polohy, v ktorom dojde k zamknutiu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Páčka k chlebovej mriežke sa v dolnej pozícii nezamkne, pokiaľ nie je hriankovač pripojený do zásuvky.

Po skončení cyklu pečenia dôjde k automatickému vyskočeniu toastu (hrianky), tlačidlo pre chlebovú mriežku vráti do hornej polohy a tepelný prvok sa automaticky vypne. V prípade, že nemôžete na toast ľahko dočiahnuť, môžete použiť funkciu "nadzdvihnutia mriežky"; zodvihnite tlačidlo pre chlebovú mriežku jemne smerom hore a budete moc chlieb zachytiť lepšie.

Nastavenie pre pečenie 2 alebo 4 krajcov chleba (len model 2237)

Vyberte si stlačením tlačidla na čelnej strane hriankovača, či budete chcieť piecť 2 alebo 4 krajce chleba. Tlačidlo stlačte v prípade, že budete chcieť piecť 4 krajce. Keď budete chcieť upiecť iba 2 krajce, tlačidlo povolte.

UPOZORNENIE! Chlieb môže horieť. Počas používania nikdy nenechávajte hriankovač bez dozoru. Neukladajte hriankovač blízko dreva, pod záclonou alebo v blízkosti iných materiálov, ktoré ľahko vzplanú.

Vlákná v tepelnom prvku sa môžu v priebehu používania rozpínať a teplotou sčervenieť. Ide o normálny jav, ktorý nemá žiadny vplyv na konečný výsledok.

Prístroj umožňuje použiť tieto funkcie:

PRIHRATIE

Táto funkcia sa použije v prípade, keď si budete chcieť prihratia už upečený chlieb. Vložte chlieb do hriankovača, stlačením tlačidla pre chlebovú mriežku smerom dole a stlačením tlačidla REHEAT (prihratia) na čelnej strane hriankovača sa chlieb len ohrieva a ďalej už nepečie. Počkajte, až tlačidlo pre chlebovú mriežku automaticky vyskočí.

ROZMRAZENIE

Dajte chlieb do otvoru a stlačte smerom dole tlačidlo pre chlebovú mriežku. Potom stlačte tlačidlo DEFROST (rozmrázanie) na čelnej strane hriankovača. Teraz je hriankovač nastavený na rozmrazovanie a čas pečenia sa automaticky prispôsobí.

ZASTAVENIE

Keď sa rozhodnete prerušiť pečenie skôr, než bude cyklus pečenia skončený, jednoducho stlačte tlačidlo STOP na čelnej strane hriankovača. Ak sa chlieb v hriankovači zasekne, odpojte hlavnú zástrčku hriankovača a ponechajte prístroj vychladnúť. Otočte hriankovač hore nohami a opatrne sa pokúste zatrasením dostať chlieb von. V prípade, že sa Vám to nepodarí, pokúste sa opatrne chlieb vybrať. Nikdy k tomu ale nepoužívajte kovové predmety a nedotýkajte sa tepelných prvkov. Tým by tak mohlo dôjsť k poškodeniu hriankovača. Na škody spôsobené z nebalosti sa nevzťahuje záruka.

FUNKCIA BAGEL (PEČIVO) (LEN MODEL 2231)

Keď budete chcieť piecť oválne pečivo (bagels), alebo menšie rožky, môžete použiť funkciu "pečivo (bagels)". Dajte chlieb do otvoru a stlačte tlačidlo pre chlebovú mriežku. Stlačte gombík BAGEL (pečivo) na čelnej strane hriankovača. Zahrejú sa stredné tepelné prvky hriankovača a chlieb sa bude piecť na tej strane, ktorá je otočená smerom k prostrednému tepelnému prvku.

Úschova elektrického kábla

Hriankovač disponuje miestom pre uschovanie elektrického kábla (na spodnej strane hriankovača), takže sa prístroj v prípade jeho nepoužívania ľahšie skladuje.

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE: V prípade, že sa hriankovač používa, alebo keď je stále teplý, nezakrývajte ho fóliou ani inými materiálmi. Na škody spôsobené nedbalosťou sa nevzťahuje záruka.

Čistenie a údržba

Pred čistením nechajte hriankovač vychladnúť. Tlačidlo pre chlebovú mriežku musí byť v hornej polohe a hriankovač musí byť odpojený z elektrickej siete. Vytiahnite tácku na omrvinky a omrvinky vysypte. Vnútorý povrch jednoducho utrite čistou, vlhkou handričkou a riadne prístroj osušte. K čisteniu hriankovača nepoužívajte pieskové čistiace prostriedky.

Likvidácia hriankovača

Podľa právnych predpisov EU je nutné zbierať všetko elektrické a elektronické vybavenie pre opakované použitie a recykláciu. Elektrické a elektronické vybavenie, ktoré je označené symbolom pre delený zber, musí byť vrátené na zberné miesto s prihliadnutím na príslušný druh komunálneho odpadu.

Bezpečnostné pokyny

1. Pred použitím si starostlivo prečítajte príručku s radami a schovajte ju pre ďalšie použitie.
2. Zapojte hriankovač iba do domácej 230 V zástrčky a používajte ho iba k určenému účelu.
3. Pokiaľ hriankovač nepoužívate, vždy ho odpojte od hlavného prívodu elektriny.
4. Hriankovač nesmie byť ponáraný do vody, alebo do iných tekutín.
5. Elektrický spotrebič nie je hračka, a preto by mal byť vždy umiestnený mimo dosah detí. Deti nie vždy pochopia potenciálne riziko. Naučte svoje deti zodpovednému zachádzaniu s elektrickými spotrebičmi.
6. Skontrolujte, či elektrická šnúra nevisí na okraji stola.
7. Neumiestňujte hriankovač na teplé platničky, alebo do ich blízkosti, k otvorenému ohňu a podobne.
8. **UPOZORNENIE:** Chlieb môže vzplanúť. Nepoužívajte preto hriankovač v blízkosti, alebo pod vznetlivými materiálmi (napr. pod záclonami). Hriankovač sa môže používať iba pod dohľadom.
9. **UPOZORNENIE:** Nedotýkajte sa teplého povrchu hriankovača.
10. Nikdy nepoužívajte kovové predmety smerom do vnútra prístroja, alebo na hriankovači a nikdy sa nedotýkajte tepelného telesa.
11. Pred použitím vždy skontrolujte, že nie je spotrebič, šnúra alebo zástrčka poškodená. Ak je prívodná šnúra poškodená, musí byť nahradená výrobcom, jeho servisným zástupcom, alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečným situáciám.
12. Ako dodatočná ochrana sa doporučuje inštalácia prúdového chrániča (RCD) s nominálnym čiastkovým prevádzkovým prúdom neprekračujúcim 30 mA. Požiadajte svojho elektroinštalatéra o radu.
13. Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti.
14. Ak sa spotrebič používa pre iné účely, pre aké bol určený, alebo ak sa s ním zaobchádza v rozpore s príručkou s pokynmi, potom nesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné následky užívateľ. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku alebo iných vecí nevhodnou manipuláciou.

Záruka

Reklamácia prebieha podľa platného práva a zákonov. V prípade uplatnenia reklamácie je nutné k výrobku priložiť orazítkovaný a strojom označený doklad o predaji. Spotrebič je treba vrátiť v obchodnom mieste, kde bol zakúpený.

Technická dáta

OBH Nordica 2231, 2237

230 V. 800/1650 watt. Funkcia rozmrazenia. Funkcia prihriatia. Auto-stop. Tlačidlo pre ručné zastavenie. Funkcia pečivo (len model 2231). Rôzne stupne pečenia - 6 nastavení. Chlebové mriežky. Kryt elektrickej šnúry a táč na omrvinky. Výrobca si vyhradzuje právo priebežných zmien.

Distributor

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE

Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Használat előtt

A kenyérpíró első alkalommal történő használata előtt gondosan tanulmányozza át a jelen kezelési utasítást, majd őrizze meg a későbbiekre.

Használat

Állítsa a kenyérpíró egy sima és hőálló felületre. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzatba. A kenyérpíró legelső használatát megelőzően az esetleges gyártási maradványok eltávolítása érdekében egyszer kenyér nélkül melegítse fel a készüléket. Állítsa a hőmérséklet-szabályozót 2. állásba, majd nyomja le a kenyértartó karját. A kenyértartó rövid idő múlva felugrik és ekkor a készülék használatra kész.

Állítsa a hőszabályozót a kívánt helyzetbe. A kapcsoló hat állással rendelkezik, amelyből az

1. a legalacsonyabb, a 6. pedig a legmagasabb pírítási fokozatot jelöli. Minél magasabbra állítja a kapcsolót, annál hosszabb a pírítási idő. A száraz kenyér gyorsabban pirul, mint a friss. Helyezze be a tartóba a kenyérszeleteket, majd ütközésig nyomja le a kart.

FONTOS! Ha a kenyértartó alsó helyzetben nem rögzíthető, a készüléket nem csatlakoztatta az elektromos hálózathoz.

A pírítási művelet befejezését követően a kész pírítóst a készülék kilöki, a kenyértartó karja visszaáll felső helyzetbe, és a fűtőegység automatikusan kikapcsol. Ha a kenyér megfogása nehézséget okoz, az „emelő” funkció segítségével a kenyértartó karja egy kissé felemelhető és így a kenyér könnyebben megfoghatóvá válik.

2 vagy 4 szelet pírításának beállítása (kizárólag a 2237-es modell esetén)

A kenyérpíró elején található gomb segítségével a készülék 2 vagy 4 szelet egyidejű pírítására állítható be. Ha 4 szeletet kíván pírítani, nyomja le a gombot. 2 szelet pírításához pedig engedje fel.

FIGYELEM! A kenyér meggyulladhat. Használat közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Ne állítsa a berendezést függöny alá, fa, illetve egyéb gyúlékony anyagok közelébe.

A fűtőszál menete a használat során egy kissé megnyúlhat, illetve a hő hatására izzani kezd. Ez a jelenség normális és nincs hatással a végeredményre.

A készülék a következő funkciókkal rendelkezik:

MELEGÍTÉS

Ezzel a funkcióval felmelegítheti a már megpírított szeleteket. Helyezze be a kenyeret, nyomja le a kenyértartó karját, majd nyomja meg a kenyérpíró elején található MELEGÍTÉS (REHEAT) gombot. A kenyér melegítésre kerül, de nem pirul tovább. Várja meg, amíg a kar automatikusan visszaugrik.

OLVASZTÁS

Helyezze be a kenyeret a nyílásba, nyomja le a kenyértartó karját, majd nyomja meg a kenyérpíró elején található OLVASZTÁS (DEFROST) gombot. A készülék kiolvasztja a kenyeret, majd automatikusan beállítja a pírításhoz szükséges időt.

STOP

A pírítási művelet megszakításához nyomja meg a kenyérpíró elején található STOP gombot.

Ha a kenyér beszorul a készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozót és várja meg, amíg a berendezés lehűl. Fordítsa feje a kenyérpíró, és óvatosan próbálja meg kirázni a kenyeret. Ha ez nem sikerül, próbálja meg kipiszkálni azt. A művelethez ne használjon fém szerszámot és ügyeljen arra, hogy ne érjen a fűtőszálhoz, mert az a pírító károsodását okozhatja. A gondatlanságból eredő meghibásodásra a garancia nem érvényes.

BAGEL FUNKCIÓ (KIZÁRÓLAG A 2231-ES MODELL ESETÉN)

Bagelek vagy kisebb zsemlek pírításához használja a bagel funkciót. Helyezze a kenyeret a nyílásba, majd nyomja le a kenyértartó karját. Nyomja meg a kenyérpíró elején található BAGEL gombot. A központi fűtőszál felmelegszik, és a kenyérnek csak a központi fűtőszál felé néző oldala pirul meg.

Kábeltartó

A kenyérpíró kábeltartóval rendelkezik, amely a készülék alatt helyezkedik el, és lehetővé teszi a használaton kívüli berendezés egyszerű tárolását.

FONTOS: A készüléket használat közben, illetve meleg állapotban fóliával vagy egyéb anyaggal letakarni tilos. A gondatlanságból eredő meghibásodásra a garancia nem érvényes.

Tisztítás és karbantartás

A tisztítás megkezdése előtt hagyja kihűlni a készüléket. A kenyértartó karjának felső állásban kell lennie, és a készülék nem csatlakozhat az elektromos hálózathoz. Csúsztassa ki a morzsatálcát és tisztítsa ki. A berendezés külsejét tisztítsa meg nedves, puha ruhával, majd gondosan törölje szárazra. Karcoló hatású tisztítószer használata tilos.

A készülék megsemmisítése

A törvényi előírások értelmében az elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosítás céljából össze kell gyűjteni. A mellékelt jelzéssel ellátott elektromos és elektronikus berendezéseket elkülönítve kell tárolni, és a hivatalos hulladékkezelő állomáson kell leadni.

Biztonsági utasítások

1. Használat előtt gondosan olvassa el a kezelési utasítást, majd őrizze meg.
2. A készülék kizárólag 230 V háztartási feszültséggel, a kezelési utasításban meghatározott célra használható.
3. Ha a készüléket nem használja, minden esetben húzza ki a hálózati csatlakozót.
4. Ügyeljen arra, hogy a berendezést ne érje víz, illetve egyéb folyadék. Folyadékba mártani tilos.
5. Az elektromos készülék nem játék, és kisgyermekektől el kell zárni. A gyerekek nem képesek felmérni az esetleges veszélyeket. Tanítsa meg a gyerekeket az elektromos készülékek biztonságos kezelésére.
6. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kábel nem érintkezik az asztal éles szélével.
7. Ne helyezze a készüléket tűzhelyre, tűzhely, illetve nyílt láng közelébe.
8. **FIGYELEM:** A kenyér meggyulladhat. Éppen ezért a berendezést gyúlékony anyag, pl. függöny, közelében használni tilos. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
9. **Vigyázat:** Ne érintse a készülék forró felületeit.
10. Soha ne nyúljon fémtárggyal a készülék belsejébe, és soha ne érintse a fűtőszálat.
11. Használat előtt ellenőrizze a berendezés, a hálózati kábel és a hálózati csatlakozó állapotát. A sérülések elkerülése érdekében a sérült hálózati kábelt haladéktalanul cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel, illetve más, megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberrel.
12. A további védelem biztosítása érdekében javasoljuk, hogy szerelje fel a készüléket egy 30 mA értékű maradékáram-védelemmel. Forduljon szerelőhöz.
13. A készülék kizárólag otthoni célra használható.
14. A berendezés nem megfelelő használata, illetve a kezelési utasításban foglaltak figyelmen kívül hagyása a garancia megszűnését vonja maga után. A termék, illetve az egyéb tárgyak sérülésére a garancia nem érvényes.

Berendezések megsemmisítése

A törvényi előírások szerint a megsemmisítésre kerülő elektromos és elektronikus berendezéseket az újrafeldolgozáshoz vagy az újrafelhasználáshoz osztályozni kell. Az osztályozott hulladék jelével ellátott elektromos és elektronikus berendezéseket ezért a megsemmisítés céljából a hulladékosztályozásra felkészült városi hulladékgyűjtő helyekre kell leadni.

Szavatosság

A szavatosság mértékét a törvény határozza meg. A garancia kizárólag a lepecsételt garancialevéllel és számlával érvényesíthető. A hibás készüléket juttassa vissza a vásárlás helyére.

Műszaki adatok

OBH Nordica 2231, 2237

230V 800 / 1650 watt. Olvasztás funkció. Melegítés funkció. Automata kikapcsolás. Kézi kikapcsoló gomb. Bagel funkció (kizárólag 2231-es modell esetén). 6 barnítási fokozat. Kenyérszeletek. Kábeltartó és morzsatálca. A változtatás joga fenntartva.

Distribution

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE
Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Przed użyciem:

Przed pierwszym użyciem tostera, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

Zastosowanie

Postaw toster na płaskiej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury. Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego. Przed pierwszym użyciem tostera, należy go raz rozgrzać bez chleba, aby pozbyć się wszystkich pozostałości osadu. Ustaw pozycję grzania na 2 i naciśnij w dół lewarek opuszczania chleba. Lewarek opuszczania chleba automatycznie się podniesie po krótkim czasie i wtedy toster będzie gotowy do użytku. Ustaw termostat w pożądanej pozycji. Jest sześć poziomów, gdzie poziom 1 jest najniższym poziomem opiekania a 6 najwyższym. Im wyższy poziom, tym dłuższy czas opiekania. Suchy chleb opieka się szybciej niż świeży. Włóż kromki chleba i naciśnij w dół lewarek opuszczania chleba do momentu aż się zablokuje.

UWAGA! Lewarek opuszczania chleba nie zablokuje się jeżeli urządzenie nie jest podłączone do prądu.

Po skończeniu opiekania tost automatycznie wyskakuje, lewarek opuszczania chleba wraca do podniesionej pozycji a element grzewczy automatycznie się wyłącza. W przypadku trudności w osiągnięciu chleba, można użyć funkcji „high rise” (pociągnięcie w górę): lewarek opuszczania chleba można pociągnąć w górę dzięki czemu chleb będzie można łatwo uchwycić.

Ustawienie opiekania 2 lub 4 kromek (jedynie w modelu 2237)

Dokonaj wyboru, czy chcesz piec 2 czy 4 kromki przyciskając przycisk na ścianie przedniej tostera. Przycisk powinien być wciśnięty, jeżeli chcesz piec 4 kromki a jeżeli chcesz piec 2 kromki należy go zwolnić.

UWAGA! Chleb może się zapalić. Nigdy nie pozostawiaj bez opieki włączonego tostera. Nie stawiaj tostera blisko elementów z drewna, zasłon lub innych elementów łatwopalnych.

Gwinty wokół elementu grzewczego mogą ulec niewielkiemu rozszerzeniu w czasie używania i wtedy wysoka temperatura rozgrzeje je do czerwoności. Jest to normalna sytuacja i nie wpływa na efekt końcowy opiekania.

Urządzenie posiada następujące funkcje:

(REHEAT) ODGRZEWANIE

Funkcja służy ponownemu opiekanu wcześniej opieczonemu chleba. Włóż chleb, przyciśnij lewarek opuszczania chleba i naciśnij przycisk REHEAT na przedniej ścianie tostera. Chleb jest podgrzewany a nie opiekan. Poczekaj, aż lewarek opuszczania chleba automatycznie wyskoczy w górę.

DEFROST (ODMRAŻANIE)

Włóż chleb w otwory i przyciśnij lewarek opuszczania chleba, po czym naciśnij przycisk DEFROST na przedniej ścianie tostera. Toaster jest wtedy ustawiony na odmrażanie i czas opiekania ustawi się automatycznie.

STOP

Aby przerwać opiekanie przed jego zakończeniem, po prostu wciśnij przycisk STOP na przedniej ścianie tostera. Jeżeli chleb utknie w tosterze, wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw toster do ochłodzenia. Odwróć toster górą do dołu i ostrożnie wytrząśnij chleb. Jeżeli to nie pomaga, spróbuj ostrożnie wyciągnąć chleb. Nigdy nie używaj metalowych przedmiotów nie dotykaj elementów grzewczych, gdyż może to uszkodzić toster. Szkoda spowodowana niedbalstwem nie jest objęta gwarancją.

FUNKCJA BAGEL (BUŁECZKA) (JEDYNIEM W MODELU 2231)

W razie chęci opiekania bułeczek lub niewielkich rogalików można użyć funkcji „bagel”. Włóż chleb w otwory i naciśnij lewarek opuszczania chleba. Wciśnij przycisk BAGEL na przedniej ścianie tostera. Centralny element grzewczy się nagrzej a chleb zostanie opieczony ze strony zwróconej w kierunku elementów centralnych.

Przedział na kabel

Toster posiada przedział na kabel pod tosterem, dzięki czemu można go łatwo schować, gdy nie jest używany.

UWAGA: Tostera nie należy przykrywać folią lub innymi przedmiotami gdy jest on używany lub ciepły. Szkoda spowodowana niedbalstwem nie jest objęta gwarancją.

Czyszczenie i konserwacja

Przed rozpoczęciem czyszczenia tostera, upewnij się że nie jest on gorący. Lewarek opuszczania chleba powinien być podniesiony a urządzenie wyłączone z prądu. Wysuń tackę na okruszki i wyrzuć okruszki. Po prostu przetrzyj obudowę wilgotną czystą szmatką i pozostaw do wyschnięcia. Nie stosuj szorstkich myjek do czyszczenia urządzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
2. Podłącz urządzenie do gniazdko domowego jedynie o mocy 230V i używaj urządzenia jedynie do celów, do jakich zostało ono przeznaczone.
3. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu, gdy nie jest ono używane.
4. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie lub innych płynach.
5. Sprzęt elektryczny to nie zabawka a więc należy zawsze trzymać do z dala od dzieci. Dzieci nie zawsze rozumieją potencjalne zagrożenia. Pouchaj dzieci jak rozumnie używać urządzeń elektrycznych.
6. Sprawdź, czy kabel nie zwisa z krawędzi stołu.
7. Nie stawiaj urządzenia na lub w sąsiedztwie płyty grzewczej, otwartego ognia lub podobnych miejsc.
8. **UWAGA:** Chleb może się zapalić. Dlatego też, nie stawiaj tostera blisko lub poniżej materiału łatwopalnego, takiego jak zasłony. Tostera należy jedynie używać pod opieką innych osób.
9. **Uwaga:** Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia.
10. Nigdy nie stosuj gorących przedmiotów w środku lub na tosterze i nigdy nie dotykaj grzałki.
11. Zawsze sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń na urządzeniu, kablu lub wtyczce. Jeżeli przewód prądu jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub u osoby o podobnych kwalifikacjach, celem uniknięcia zagrożenia.
12. Dla dodatkowej ochrony, zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym natężeniu różnicowego prądu roboczego nie przekraczającego 30 mA. Poradz się swojego montera.
13. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
14. Jeżeli urządzenie wykorzystuje się do innych niż przeznaczonych celów lub używa się je w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, pełną odpowiedzialność za konsekwencje ponosi użytkownik. Wszelkie uszkodzenia wyrządzone produktowi lub innym przedmiotom nie są objęte gwarancją.

Złomowanie urządzenia

Prawodawstwo przewiduje, że wszystkie sprzęty elektryczne i elektroniczne należy zbierać w celu ich ponownego wykorzystania i recyklingu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem oznaczającym oddzielne składowanie takiego sprzętu należy oddać do miejskiego punktu składowania odpadkami.

Likwidacja urządzenia

Prawo wymaga, abylikwidowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne były sortowane w celu ponownego przetworzenia lub ponownego użytku. Dlatego urządzenia elektryczne i elektroniczne oznaczone znakiem ponownego przetwarzania należy zanieść w celu likwidacji do miejsca sortowania odpadów.

Gwarancja

Roszczenie zgodnie ze stosowanym prawem. W razie reklamacji do urządzenia należy załączyć paragon. Urządzenie należy oddać w sklepie, w którym zostało ono nabyte.

Dane techniczne

OBH Nordica Sweden AB 230V 800/1650 watów Funkcja defrost (odmrażania) Funkcja reheat (odgrzewania) Auto-stop Ręczny przycisk stop Funkcja Bagel (Bułeczka) (jedynie w modelu 2231) Różnych 6 ustawień kontroli opiekania Pręty chlebowe Przedział na kabel i tacka okruszki Zastrzega się zmiany.

Distribution

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE
Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz

