



Před použitím

Než kulmu poprvé použijete, přečtěte si důkladně návod k použití, který uchovejte pro pozdější potřebu.

Použití

Umyjte si vlasy jako obvykle. Je důležité, aby vlasy byly úplně suché a důkladně rozčesané. Velmi dlouhé nebo husté vlasy doporučujeme rozdělit pomocí sponek. Sejměte kryt žehličky. Připojte zástrčku do zásuvky, rozsvítí se červené světlo. Položte kulmu na rovnou, horkuvzdornou podložku. Cca za 1 min je přístroj připraven k použití.

Držte kulmu za rukojeť, v bezpečné vzdálenosti od kůže a očí. Používejte zrcadlo.

Nezabírejte partie vlasů širší než 5 cm. Vložte pramínek vlasů mezi horké plochy kulmy a stiskněte ji. Dejte pozor na to, aby se do blízkosti horkých ploch kulmy nedostaly prsty. Kulmu potom pozvolným pohybem posunujte směrem ke konečkům vlasů. Nikdy kulmu dlouho nadržte na jednom místě. Pro nejlepší výsledek začněte u kořínků vlasů a pracujte směrem ke konečkům. Pokud je třeba postup na stejném místě opakovat, navažte tak, že plochy kulmy umístíte na již upravené vlasy.

Dejte pozor na to, aby se horké plochy kleští nedostaly do styku s pokožkou hlavy, obličejem, krkem nebo rukama.

Pokud chcete kulmu použít na parukách nebo umělých vlasech, vyzkoušejte ji nejprve na malých pramíncích vlasů, paruky nebo umělé vlasy by se mohly roztavit.

Pozor! Tato profesionální kulma dosahuje velmi vysokých teplot. Kulmu musíte vlasy protahovat rovnoměrnými pohyby od kořínků po konečky vlasů, nesmíte ji nechat na jednom místě, vlasy by se mohly spálit.

Čištění a údržba

- Přístroj vypněte stisknutím tlačítka spínače ON/OFF na „0“, odpojte jej ze zásuvky a před očištěním jej nechte na horkuvzdorné podložce úplně vychladnout, přesvědčte se, že je přístroj mimo dosah dětí. Kulma dosahuje při použití velmi vysoké teploty, a proto chvíli trvá, než se úplně ochladí.
- Přístroj se šňůrou nesmí být ponořen do vody nebo jiné kapaliny nebo jinak přijít do přímého styku s vodou.
- Dejte pozor na to, aby se pod kryt kulmy nedostala voda!
- Vlhkým hadříkem očistěte povrch a keramické plochy přístroje. Dokončete čištění suchým hadříkem.
- Přesvědčte se, že na kleštích kulmy není špína – z tohoto důvodu na vlasy před použitím kulmy nenanášejte vlasový gel, sprej apod.
- Šňůru nikdy kolem přístroje neomotávejte.
- Než kulmu uložíte, přesvědčte se, že se úplně ochladila a že je suchá.
- Po použití kulmu uchovávejte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

Bezpečnostní předpisy

1. Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití, který uchovejte pro pozdější potřebu.
2. Připojte přístroj pouze k napětí 230V-240V a používejte jej pouze k určeným účelům.
3. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
4. Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo do jiné kapaliny.
5. Elektrické přístroje nejsou žádné hračky, a proto mají vždy být uloženy mimo dosah dětí. Děti nejsou schopny odhadnout možná rizika.
6. Přesvědčte se o tom, že šňůra nevisí volně z okraje podložky.
7. Přístroj je možno používat pouze pod dohledem.
8. **VAROVÁNÍ.** Přístroj se nesmí používat, máte-li mokré nebo vlhké ruce, ve vaně, ve sprše, nad umyvadlem naplněným vodou nebo nad jinou nádobou s vodou. Přístroj nepokládejte na mokrou nebo vlhkou podložku.
9. Pokud přístroj používáte v koupelně, vždy jej po použití odpojte ze zásuvky, blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý.
10. Přístroj se nesmí používat, když jsou vlasy mokré nebo vlhké a nebo na umělých vlasech.
11. Kulma se velmi zahřeje. Horké části kulmy nesmí přijít do styku s pokožkou, mohlo by dojít k popáleninám.
12. Přístroj neukládejte před tím, než se úplně ochladí.
13. Jako ochrana navíc se doporučuje instalace uzemňovače o napětí 30 mA. Kontaktujte autorizovaného elektrikáře.
14. Po použití vždy zkontrolujte přístroj, šňůru a zástrčku. Pokud je šňůra poškozena, smí ji vyměnit pouze výrobce, servis s oprávněním nebo k tomu oprávněná osoba.
15. Přístroj se smí používat pouze pro soukromé účely.
16. Pokud je výrobek používán k jiným účelům, než k jakým je určen, nebo pokud je používán bez ohledu na návod k použití, nese odpovědnost za případné následky uživatel. Případná škoda na přístroji nebo jiné není zahrnuto do práva na reklamaci.

Vyřazení použité aparatury

Symbol

Podle zákona musí být elektrické a elektronické přístroje odevzdány do sběru a jejich části musejí být recyklovány. Elektrické a elektronické přístroje označené symbolem pro zacházení s odpadem musejí být vyřazeny a odevzdány do lokální recyklační stanice.

Právo na reklamaci

Právo na reklamaci podle platného zákona. Při případné reklamaci musí být předložena strojově orazítkovaná pokladní stvrženka. Přístroj musí být při reklamaci vrácen tam, kde byl zakoupen.

Technické údaje Distributor

OBH NORDICA 3050, 3051, 3052

napětí 220-240 V

20 W

Keramický povrch

OBH Nordica Czech Republic, s.r.o.

Jindřicha Plachty 1139/25

150 00 Praha 5

Tel: 257 312 207

www.obhnordica.cz

Právo na průběžné změny a vylepšení se vyhrazuje.