

Topinkovač Solo OBH Nordica 2256 (Piano Black), 2257 (Lila), 2258 (Pistácie)**Před použitím**

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k případnému dalšímu nahlédnutí v budoucnosti.

Upozornění:

Při prvních použitích může výrobek vydávat nepříjemný zápach.

Jak používat topinkovač

Umístěte opékač na suchý a rovný povrch. Na topinkovači můžete nastavit 6 stupňů, přičemž číslo 1 má nejkratší toustovací cyklus (světlá topinka) a číslo 6 nejdelší (tmavá topinka).

Délka toustovacího cyklu závisí rovněž na váze a velikosti chleba. Pamatujte, že suchý chléb vyžaduje kratší čas opékání než chléb čerstvý. Vložte plátky chleba a stiskněte páčku pro jejich zasunutí dolů, až se v této poloze uzamkne.

Pozor! Páčku pro zasouvání plátků chleba do opékače nelze uzamknout ve spodní poloze, není-li výrobek připojen k elektrické síti.

Jakmile je chléb opečen, automaticky vyskočí směrem nahoru a topná tělíska se vypnou. Páčka se automaticky posune do horní polohy a topinkovač se vypne. Jestliže je obtížné topinku vyjmout z topinkovače, můžete použít funkci „high rise“. Tato funkce usnadňuje vyjmutí opečených plátků chleba z opékače, jelikož umožňuje jejich vysunutí do maximální polohy. Jakmile je chléb opečen a ovládací páčka se uvolní a vysune, zatlačte ji směrem nahoru.

VAROVÁNÍ: Chléb může začít hořet, proto neumísťujte opékač do blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou například záclony (ani pod ně). Nepoužívejte opékač bez toho, že byste na něj dohlíželi.

Uvědomte si, že při zapnutí přístroje (opékání) se drátky topných tělísek rozpínají individuálně a proto mohou červeně svítit trochu odlišně. Toto je zcela normální a nemá to žádný vliv na výsledku opékání.

Chcete-li zastavit opékání dříve, než je dosažen nastavený stupeň opečení, otočte kolečkem do polohy „0“ a opékání se zastaví. Pamatujte: Páčka není zamčená, když je nastaven stupeň 0.

Pozor! Povrch topinkovače a horní část, kterou odchází teplo, je během použití velmi horká – nedotýkejte se jí, prosím!

Uvázne-li chléb v opékači, odpojte výrobek od elektrické sítě a nechte ho vychladnout. Otočte opékač dnem vzhůru a chléb z něj opatrně vyklepejte. Pokud se vám to nepodaří, pokuste se ho vyjmout pomocí nějakého nástroje. Pro tento účel však nikdy nepoužívejte kovové předměty a nedotýkejte se topných tělísek, protože byste tím mohli opékač poškodit. Na poškození způsobené nedbalostí se záruka nevztahuje. Nepoužívejte příliš velké kusy chleba, jelikož mohou v topinkovači uvíznout.

Přívodní kabel

Topinkovač má ve své spodní části úložný prostor pro přívodní kabel, která umožňuje úsporu místa a snadné uskladnění v případě nepoužití přístroje.

Důležité! Nikdy topinkovač při použití nezakrývejte alobalem, ani jiným materiálem, jelikož teplý vzduch musí volně cirkulovat kolem.

Miska na dročky

Vysunovací miska na dročky usnadňuje jejich odstranění z opékače.

Pozor! Během opékání musí být miska na dročky vždy zasunuta v opékači.

Čištění a údržba

Před započatím čištění nechte opékač vychladnout, odpojte jej od zdroje elektrického napětí. Páčka musí být ve své spodní poloze. Odšroubujte misku na dročky ve spodní části topinkovače a vysypte ji. Příhrádku vyčistěte kartáčkem nebo něčím podobným. K čištění nepoužívejte brusné čisticí prostředky. Nezapomeňte příhrádku zpět přišroubovat předtím, než budete topinkovač opět používat. Vnější stranu otřete čistým vlhkým hadříkem a pečlivě ji vysušte.

Poznámka! Opékač ani jeho přívodní šňůru nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití a uschovejte ho k pozdějšímu nahlédnutí.
2. Výrobek připojujte pouze k domácí zásuvce o napětí 220V a používejte ho pouze k tomu účelu, pro který byl vyroben.
3. Není-li výrobek v provozu, vždy ho odpojte ze sítě.
4. Výrobek nesmí být ponořen do vody nebo jiné tekutiny.
5. Elektrický výrobek není hračka, a proto by měl být umístěn mimo dosah dětí. Děti nejsou vždy schopné pochopit možná rizika. Učte je, aby zacházely s elektrickými zařízeními odpovědně.
6. Zkontrolujte, zda přívodní šňůra nevisí přes hranu stolu.
7. Výrobek neumísťujte na horké plotýnky, otevřený oheň apod., ani do jejich blízkosti.
8. **VAROVÁNÍ: Chléb může začít hořet, proto neumísťujte opékač do blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou například záclony (ani pod ně). Nepoužívejte opékač bez toho, že byste na něj dohlíželi.**
9. **Pozor:** Nedotýkejte se horkých povrchů opékače.
10. **Nepoužívejte kovové předměty k čištění vnitřní ani vnější části opékače a nedotýkejte se topných tělísek.**
11. Před použitím vždy zkontrolujte, zda výrobek, přívodní šňůra a zástrčka nejsou poškozeny. Jestliže došlo k poškození šňůry, musí být vyměněna výrobcem, jeho servisním pracovníkem, nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo vzniku nebezpečí.
12. Jako další ochranu lze namontovat zařízení proti zkratu (RCD) s vypínacím proudem do 30mA. Poradte se s kvalifikovaným technikem.

13. Výrobek je určen pouze k domácímu použití.
14. Pokud se výrobek používá k jiným účelům, než pro které byl určen, eventuálně nejsou při jeho používání dodržovány pokyny z návodu k obsluze, výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost. Záruka se nevztahuje na takto způsobená poškození.

Likvidace zařízení

Legislativa vyžaduje, aby likvidovaná elektrická a elektronická zařízení byla tříděna pro recyklaci nebo opětovné využití. Elektrická a elektronická zařízení opatřená značkou tříděného odpadu proto musí být pro likvidaci odkládána na obecní sběrná místa tříděného odpadu.



Záruka

Právo na reklamaci dle platného zákona. V případě reklamace je nutno přiložit pokladní doklad. Při reklamaci přístroj odnese do prodejny, v níž jsme ho zakoupili.

Technické údaje

OBH Nordica 2256, 2257, 2258
220 - 240V
500W
Na 1 toust

OBH Nordica Czech Republic, s.r.o.
Jindřicha Plachty 1139/25
150 00 Praha 5
www.obhnordica.cz



Právo na změny vyhrazeny.