

# OBH Nordica Vyhřívací deka 4090, 4091



## Před použitím

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtete návod k jeho použití a uschovejte jej k případnému dalšímu nahlédnutí v budoucnosti.

Tento výrobek je vybaven bezpečnostním systémem, který v případě zkratu, nebo výjimečně vysoké spotřeby energie, během milisekund odpojí proud. Pokud je bezpečnostní systém aktivován, z bezpečnostních důvodů není možné výrobek použít. Ohřívací poduška by v takovém případě měla být zlikvidována podle pokynů v sekci „Likvidace zařízení“.

## Použití

Zkontrolujte, zda je spínač v pozici vypnuto ( OFF ) a je na spodní straně deky a koncovka kabelu je připojena do zásuvky. Deku může být používána pouze s přiloženým vypínačem.

K nastavení optimální teploty doporučujeme zapnout přístroj nejméně 10 minut před použitím.

## Časovač

Tato deka má funkci časovače, která přístroj automaticky vypne po 3 hodinách ( ± 4 min). Připojte zástrčku do zásuvky. Stlačením vypínače nastavte začátek funkce přístroje na 3 hodiny. Vyberte teplotu od stupně 1-9 otočením regulátoru teploty. Doporučujeme začínat na nejvyšším stupni ( 9 ) a poté je nezbytné postupně snižovat.

Až zvolené časové nastavení pomine, přístroj se vypne, kontrolní světlo vedle spínače zabliká. Pokud chcete přístroj vypnout před tím, než uplyne daný čas, přepněte spínač na OFF a vytáhněte přístroj ze zásuvky. Všimněte si, že vypínač se může nastavit na OFF a přístroj může být odpojený, pokud se nepoužívá.

## Nastavení

- 0 = Vypnuto
- 1 = Minimální teplo
- 2
- 3
- 4
- 5 = Střední teplo
- 6
- 7
- 8
- 9 = Maximální teplota

## Varování!

Vyhřívací deku nesmí používat děti v případě, že vypínač nenastavil dospělý, nebo dítěti nebyly dány podrobné instrukce, jak spínač používat. Nikdy nedovolte dětem, aby vyhřívací deku používaly bez dozoru. Děti nedokáží vždy pochopit možná rizika. Naučte děti, jak s vyhřívací dekou zodpovědně nakládat.

## Důležité

Od vypínače jde během užívání teplo, proto je důležité, aby vypínač nebyl zakrytý nebo umístěný pod vyhřívací deku během používání.

## Čištění a údržba

Vždy před čišťením odstraňte vypínač a kabel. Odstraňte koncovku kabelu od vyhřívací dečky stlačením svorek na každé straně zásuvky. Vyhřívací deka může být praná ručně nebo v pračce ( jemné praní ) na 40°C. Vyhřívací deka se může prát pouze pokud je obzvláště špinavá a maximálně 2-3 krát ročně. Častější čišťení by mohlo deku opotřebovat. Malé skvrny a nečistoty mohou být čišťeny navlhčeným hadříkem a jemným čišťícím prostředkem. Všimněte si, že pokrývka výrobku se nemůže čišťit na sucho.

## Důležité!

Spínač a kabel nesmí přijít do kontaktu s vodou, ani jinými tekutinami.

Pokud budete výrobek prát ručně, opatrně namočte pokrývku vyhřívací deky do vody s jemným čišťícím prostředkem. Poté vymáchejte deku v čisté vodě, dokud se neodstraní veškerý zbylý čišťící prostředek.

Dejte pokrývku zvlášt' vysušit bez ždímání a vymačkávání. Nedávejte deku do sušičky, nežehejte ji. **Ani ji nesušte jiným způsobem.** Nechejte ji na volném místě samovolně vysušit. Neupevňujte ji kolíčky na prádlo ani ničím podobným. Vyhřívací deka se nesmí použít, dokud úplně nevyschne. V opačném případě bude bezpečnostní systém vyhřívací deky automaticky uzavřen.

Po čišťení a před každým použitím, zkontrolujte přístroj a jeho kabel z důvodu bezpečnosti.

## Bezpečnostní instrukce

1. Předtím, než přístroj poprvé použijete, pečlivě si prostudujte návod k použití a uschovejte si ho pro další potřebu.

2. Zařízení zapojte pouze do domácí zásuvky s 230-240 V, a používejte ho pouze k účelu, pro který je určený.
3. Když přístroj nepoužíváte, vždy ho vypněte z elektrické zásuvky.
4. Zařízení není určeno k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo duševními schopnostmi, nebo někým, kdo nemá potřebnou zkušenost ani znalost v jeho užívání, vyjma případu, kdy taková osoba postupuje podle pokynů, které jí dává dohlížející osoba, zodpovídající za jejich bezpečnost.
5. Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nemohly hrát. Děti ne vždy dokáží pochopit potenciální rizika. Naučte děti, jak s elektrickými přístroji zacházet zodpovědně.
6. Ohřívací deka by měla být používána jen pod dohledem.
7. Nepoužívejte pro nemluvíčata, bezmocné lidi, nebo osoby citlivé na teplo.
8. Dlouhodobé používání při vysokém nastavení může mít za následek vznik popálenin, které budou viditelné dlouho po jejich vzniku.
9. Pokud zařízení nepoužíváte, zabalte jej a uskladněte na suchém místě. Při uskladnění zařízení ho před složením nechte vychladnout.
10. Ohřívač nikdy netahejte, ani nenoste za šňůru.
11. Nesmotávejte kabel a neumísťujte jej na plochu vyhřívací dečky.
12. Ohřívací deku nevkládejte mezi matraci a hranu postele.
13. Ohřívací deku nepoužívejte zmačkanou, zmuchlanou, nebo složenou.
14. Během uskladnění deku nemačkejte ani nepokládejte na ni žádné předměty, neboť se tím může zničit bezpečnostní systém.
15. Nevkládejte sponky, špendlíky ani jiné podobné předměty do vyhřívací deky.
16. Pravidelně ( při výměně opotřebované látky ) kontrolujte, zda na přístroji nejsou známky opotřebování, poškození, nebo tmavé skvrny. Pokud takové známky uvidíte, pak by jste přístroj neměli používat. Je nutné ho vyměnit, nebo vrátit dodavateli ke kontrole.
17. Bez ohledu na rozsah používání přístroje, musí být ohřívací deka po 10 letech používání od data zakoupení z bezpečnostních důvodů vyřazena z používání a zlikvidována. Zhruba po této době je přístroj zastaralý.
18. Za žádných okolností nesmí být regulátor a kabel ponořený do vody nebo jiných tekutin.
19. Ohřívací deka nesmí být používána v sanitárních oblastech.
20. Pokud budete deku prát nebo čistit, řiďte se instrukcemi v manuálu.
21. Nepoužívejte deku v případě, že je vlhká nebo mokrá – počkejte dokud úplně nevyschne.
22. Šňůru musíte okamžitě vytáhnout ze zásuvky pokud:
  - Ohřívací deka se příliš zahřeje, přestože jste zvolili nižší ohřívací stupeň.
  - Ohřívací deka se zahřeje natolik, že místy vybledne.
  - Ze spínače se ozývá praskání, nebo v případě, že spínač, ohřívací deka , nebo šňůra jsou viditelně poškozené.
  - Ohřívací deka se po 10 minutách zapnutí na maximální stupeň nezahřejeNejdříve ale zkontrolujte, zda po zapnutí do jiné zásuvky se situace nezmění.
23. Deku může být používána jen jako spodní deka.
24. Zařízení je určeno jen pro použití v domácnosti.
25. Ohřívací deka není určena k použití dle platného zákona o farmaceutických výrobcích, nesmí být užitá např. za účelem zmírnění, nebo prevence nemoci, zranění, tělesných postižení zvláště včetně:
  - lékařského ošetření v nemocnicích, pečovatelských domech, nebo dalších institucích,
  - lékařské péče v oblasti profesionálního, nebo komerčního ošetření.
26. Za žádných okolností by jste se neměli pokoušet ohřívací deku opravit, neboť by to znamenalo veliké riziko. Bez speciálního nářadí není možné zajistit, že součásti budou opět bezpečné.
27. Před použitím vždy zkontrolujte, zda zařízení, šňůra a zástrčka nejsou poškozené. Pokud je elektrická šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní technik, nebo osoba s podobnou kvalifikací tak, aby se zabránilo riziku.
28. Pokud jde o dodatečnou ochranu ve formě proudového chrániče (RCD s předepsaným proudem, který nepřesahuje 30 mA), musí být elektrická instalace v souladu se současnou legislativou. Kontaktujte svého servisního technika.
29. Pokud kupující přístroj použije k jinému účelu, než pro který je určen, nebo se při jeho použití nebude řídit pokyny v manuálu, pak přebírá odpovědnost za veškeré následky takového jednání. V takovém případě nelze uplatnit ručení, a záruka nebude pokrývat následné poškození přístroje.

#### **Likvidace zařízení**

Podle zákona musí být veškeré elektrické a elektronické zařízení využito k opětovnému použití a k recyklaci. Elektrické a elektronické zařízení označené symbolem zvláštního odpadu musí být odevzdáno na sběrných stanovištích na území města.

#### **Záruka**

Reklamacce probíhají v souladu s platnými zákony. Při uplatňování reklamacce přiložte k přístroji orazítkovaný doklad o koupi. Přístroj musí být vrácen do prodejny, ve které byl zakoupen.

OBH Nordica Czech Republic  
Jindřicha Plachty 1139/25  
150 00 Praha 5  
Tel: +420 257312207  
[www.obhnordica.cz](http://www.obhnordica.cz)

#### **Technické údaje**

OBH Nordica 4537  
230-240 V AC  
150 wattu.  
9 teplotních nastavení  
Povrchový materiál: 100 % bavlna  
Bezpečnostní systém elektronické blokáce.  
Odjímatelný spínač F20A1  
160 x 120 cm

Právo na změny vyhrazeno.