



ŽEHLIČKA NA VLASY S IONIZACÍ TYP 3085

(SK) ŽEHLIČKA NA VLASY S IONIZÁCIU ... 5

(HU) HAJVASALÓ IONIZÁCIÓVAL ... 7

(PL) PROSTOWNICA DO WŁOSÓW Z JONIZACJĄ ... 9

Před použitím

Než kulmu poprvé použijete, přečtěte si důkladně návod k použití, který uchovejte pro pozdější potřebu.

Použití

Umyjte si vlasy jako obvykle. Je důležité, aby vlasy byly úplně suché a důkladně rozčesané. Velmi dlouhé nebo husté vlasy doporučujeme rozdělit pomocí sponek.

Připojte zástrčku do zásuvky. Položte kulmu tlačítkem spínače ON/OFF navrch na rovnou, horkuvzdornou podložku. Zapněte přístroj tak, že pár sekund stisknete tlačítko ON/OFF, kulma se automaticky zapne na stupeň 1 (120 0 stupňů) a zároveň se rozsvítí ionizační kontrolka. Když chcete kulmu vypnout, stiskněte pár sekund tlačítko ON/OFF.

DIGITÁLNÍ DISPLEJ LED + IONIZAČNÍ FUNKCE

Digitální displej LED ukazuje zvolené nastavení teploty a zapnutí ionizační funkce (ta je nastavena nastálo). Po zapnutí kulmy svítí displej automaticky takto: žlutá kontrolka signalizuje, že kulma je zapnutá na nejnižší stupeň, zelená kontrolka ukazuje, že je aktivována ionizace.

Teplota se nastavuje pomocí tlačítek + a -, na zvoleném nastavení svítí kontrolka. Po dosažení zvolené teploty svítí kontrolka bez přerušení, signalizuje tak, že kulmu je možno začít používat.

Ionizace znamená, že přístroj vysílá negativní iony, což u vlasů minimalizuje elektrostatický jev, po použití jsou pak vlasy lesklé a zářivé.

Podle typu vlasů nastavte kulmu na vhodnou teplotu:

Barva kontrolky	Nastavení teploty	Typ vlasů
Zelená	Všechny	Všechny
Žlutá	1 = nízká (120 0C)	Řídké, jemné vlasy
Světle oranžová	2 = střední (140 0C)	Normální vlasy
Tmavě oranžová	3 = střední (1600C)	Husté vlasy
Růžová	4 = vysoká (180 0C)	Husté vlasy
Červená	5 = velmi vysoká (200 0C)	Husté vlasy

Nezabírejte partie vlasů širší než 5 cm. Vložte pramínek vlasů mezi horké plochy kulmy a stiskněte ji. Dejte pozor na to, aby se do blízkosti horkých ploch kulmy nedostaly prsty. Kulmu potom pozvolným pohybem posunujte směrem ke konečkům vlasů. Nikdy kulmu dlouho nedržte na jednom místě. Pro nejlepší výsledek začněte u kořínek vlasů a pracujte směrem ke konečkům. Pokud je třeba postup na stejném místě opakovat, navažte tak, že plochy kulmy umístíte na již upravené vlasy. Dejte pozor na to, aby se horké plochy kleští nedostaly do styku s pokožkou hlavy, obličejem, krkem nebo rukama.

Pokud chcete kulmu použít na parukách nebo umělých vlasech, vyzkoušejte ji nejprve na malých pramíncích vlasů, paruky nebo umělé vlasy by se mohly roztavit.

Pozor! Tato profesionální kulma dosahuje velmi vysokých teplot. Kulmu musíte vlasy protahovat rovnoměrnými pohyby od kořínek po konečky vlasů, nesmíte ji nechat na jednom místě, vlasy by se mohly spálit.

Čištění a údržba

- Přístroj vypněte stisknutím tlačítka spínače ON/OFF na „0“, odpojte jej ze zásuvky a před očištěním jej nechte na horkuvzdorné podložce úplně vychladnout, přesvědčte se, že je přístroj mimo dosah dětí. Kulma dosahuje při použití velmi vysoké teploty, a proto chvíli trvá, než se úplně ochladí.
- Přístroj se šňůrou nesmí být ponořen do vody nebo jiné kapaliny nebo jinak přijít do přímého styku s vodou.
- Dejte pozor na to, aby se pod kryt kulmy nedostala voda!
- Vlhkým hadříkem očistěte povrch a keramické plochy přístroje. Dokončete čištění suchým hadříkem.
- Přesvědčte se, že na kleštích kulmy není špína – z tohoto důvodu na vlasy před použitím kulmy nenanášejte vlasový gel, sprej apod.
- Šňůru nikdy kolem přístroje neomotávejte.
- Než kulmu uložíte, přesvědčte se, že se úplně ochladila a že je suchá.
- Po použití kulmu uchovávejte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

Bezpečnostní předpisy

1. Před použitím si důkladně přečtete návod k použití, který uchovejte pro pozdější potřebu.
2. Připojte přístroj pouze k napětí 230V-240V a používejte jej pouze k určeným účelům.
3. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
4. Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo do jiné kapaliny.
5. Elektrické přístroje nejsou žádné hračky, a proto mají vždy být uloženy mimo dosah dětí. Děti nejsou schopny odhadnout možná rizika.
6. Přesvědčte se o tom, že šňůra nevisí volně z okraje podložky.
7. Přístroj je možno používat pouze pod dohledem.
8. VAROVÁNÍ. Přístroj se nesmí používat, máte-li mokré nebo vlhké ruce, ve vaně, ve sprše, nad umyvadlem naplněným vodou nebo nad jinou nádobou s vodou. Přístroj nepokládejte na mokrou nebo vlhkou podložku.
9. Pokud přístroj používáte v koupelně, vždy jej po použití odpojte ze zásuvky, blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý.
10. Přístroj se nesmí používat, když jsou vlasy mokré nebo vlhké a nebo na umělých vlasech.
11. Kulma se velmi zahřeje. Horké části kulmy nesmí přijít do styku s pokožkou, mohlo by dojít k popáleninám.
12. Přístroj neukládejte před tím, než se úplně ochladí.
13. Jako ochrana navíc se doporučuje instalace uzemňovače o napětí 30 mA. Kontaktujte autorizovaného elektrikáře.
14. Po použití vždy zkontrolujte přístroj, šňůru a zástrčku. Pokud je šňůra poškozena, smí ji vyměnit pouze výrobce, servis s oprávněním nebo k tomu oprávněná osoba.
15. Přístroj se smí používat pouze pro soukromé účely.
16. Pokud je výrobek používán k jiným účelům, než k jakým je určen, nebo pokud je používán bez ohledu na návod k použití, nese odpovědnost za případné následky uživatel. Případná škoda na přístroji nebo jiné není zahrnuto do práva na reklamaci.

Vyřazení použité aparatury

Podle zákona musí být elektrické a elektronické přístroje odevzdány do sběru a jejich části musejí být recyklovány. Elektrické a elektronické přístroje označené symbolem pro zacházení s odpadem musejí být vyřazeny a odevzdány do lokální recyklační stanice.

Právo na reklamaci

Právo na reklamaci podle platného zákona. Při případné reklamaci musí být předložena strojově orazítkovaná pokladní stvrženka. Přístroj musí být při reklamaci vrácen tam, kde byl zakoupen.

Technické údaje

OBH NORDICA 3085, napětí 230 V, 32 W, 3 stupně nastavení teploty, aluminiové plochy s keramickým povrchem

Právo na průběžné změny a vylepšení se vyhrazuje.

Distributor

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE, Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Pred použitím

Než kulmu po prvýkrát použijete, prečítajte si dôkladne návod k použitiu, ktorý uchovajte pre neskoršiu potrebu.

Použitie

Umyjte si vlasy ako vždy. Je dôležité, aby vlasy boli úplne suché a dôkladne rozčesané. Veľmi dlhé alebo husté vlasy doporučujeme rozdeliť pomocou sponiek.

Pripojte zástrčku do zásuvky. Položte kulmu tlačidlom spínača ON/OFF navrch na rovnú, teplovzdornú podložku. Zapnite prístroj tak, že pár sekúnd stlačíte tlačítko ON/OFF, kulma sa automaticky zapne na stupeň 1 (120 0 stupňov) a zároveň sa rozsvieti ionizačná kontrolka. Keď chcete kulmu vypnúť, stlačíte niekoľko sekúnd tlačítko ON/OFF.

DIGITÁLNY DISPLEJ LED + IONIZAČNÁ FUNKCIA

Digitálny displej LED ukazuje zvolené nastavenie teploty a zapnutú ionizačnú funkciu (to je nastavené nastálo). Po zapnutí kulmy svieti displej automaticky takto: žltá kontrolka signalizuje, že kulma je zapnutá na najnižší stupeň, zelená kontrolka ukazuje, že je aktivovaná ionizácia.

Teplota sa nastavuje pomocou tlačítka + a -, na zvolenom nastavení svieti kontrolka. Po dosiahnutí zvolenej teploty svieti kontrolka bez prerušenia, to signalizuje, že kulmu je možné začať používať. Ionizácia znamená, že prístroj vysiela negatívne ióny, že vo vlasoch minimalizuje elektrostatický jav, po použití sú vlasy lesklé a žiarivé. Podľa typov vlasov nastavte kulmu na vhodnú teplotu:

Farba kontrolky	Nastavenie teploty	Typ vlasov
Zelená	Všetky	Všetky
Žltá	1 = nízka (120 0C)	Riedle, jemné vlasy
Svietle oranžová	2 = stredné (140 0C)	Normálne vlasy
Tmavo oranžová	3 = stredné (1600C)	Husté vlasy
Ružová	4 = vysoká (180 0C)	Husté vlasy
Červená	5 = veľmi vysoká (200 0C)	Husté vlasy

Neberte partie vlasov širšie ako 5 cm. Dajte pramienok vlasov medzi teplé plochy kulmy a stlačte ju. Dajte pozor na to, aby sa do blízkosti teplých plôch kulmy nedostali prsty. Kulmu potom pomalým pohybom posuňte smerom ku končekom vlasov. Nikdy kulmu dlho nedržte na jednom mieste. Pre najlepší výsledok začnite pri koreňoch vlasov a pracujte smerom ku končekom. Ak je treba postup na rovnakom mieste opakovať, napojte sa tak, že plochy kulmy umiestnite už na upravené vlasy. Dajte pozor na to, aby sa teplé plochy kiešti nedostali do styku s pokožkou hlavy, tvárou, krkom alebo rukami.

Pokiaľ chcete kulmu použiť na parochniach alebo umelých vlasoch, vyskúšajte ju najprv na malých pramienkoch vlasov; parochne alebo umelé vlasy by sa mohli roztaviť.

Pozor! Táto profesionálna kulma dosahuje veľmi vysoké teploty. Kulmou musíte vlasy preťahovať rovnomernými pohybmi od koreňov po končeky vlasov, nesmiete ju nechať na jednom mieste, vlasy by sa mohli spáliť.

Čistenie a údržba

- Prístroj vypnite stlačením tlačítka spínača ON/OFF na „0“, odpojte ju zo zástrčky a pred očistením ju nechajte na teplovzdornej podložke úplne vychladnúť, presvedčte sa, že je prístroj mimo dosah detí. Kulma dosahuje pri použití veľmi vysoké teploty, a preto chvíľu trvá, než úplne vychladne.
- Prístroj so šnúrou nesmie byť ponorený do vody alebo do inej kvapaliny alebo inak prísť do priameho styku s vodou.
- Dajte pozor na to, aby sa pod kryt kulmy nedostala voda!
- Vlhkou handrou očistite povrch a keramické plochy prístroja. Potom utriete do sucha handrou.
- Presvedčte sa, že na kleštach kulmy nie je žiadná špina – z tohto dôvodu na vlasy pred použitím kulmy nenanášajte vlasový gél, sprej a pod.
- Šnúru nikdy okolo prístroja neomotávejte.
- Než kulmu uložíte, presvedčte sa, že je úplne studená a suchá.
- Po použití kulmu odkladajte na suché a bezpečné miesto mimo dosah detí.

Bezpečnostné predpisy

1. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod k použitiu, ktorý uchovajte pre neskoršiu potrebu.
2. Pripojte prístroj len k napätiu 230V-240V a používajte ju iba k určeným účelom.
3. Keď prístroj nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
4. Prístroj nikdy nedávajte do vody alebo do inej kvapaliny.
5. Elektrické prístroje nie sú žiadne hračky, a preto majú vždy byť uložené mimo dosah detí. Deti nie sú schopné odhadnúť možné riziká.
6. Presvedčte sa o tom, že šnúra nevisí voľne z okraja podložky.
7. Prístroj je možno používať iba pod dohľadom.
8. VAROVANIE. Prístroj sa nesmie používať, ak máte mokré alebo vlhké ruky, vo vani, v sprche, nad umývadlom naplneným vodou alebo nad inou nádobou s vodou. Prístroj neukladajte na mokrú alebo vlhkú podložku.
9. Keď prístroj používate v kúpeľni, vždy ho po použití odpojte zo zásuvky, v blízkosti vody predstavuje nebezpečie, aj keď je prístroj vypnutý.
10. Prístroj sa nesmie používať, keď sú vlasy mokré alebo vlhké a na umelých vlasoch.
11. Kulma sa veľmi zahreje. Teplé časti kulmy nesmú prísť do styku s pokožkou, mohlo by dôjsť k popáleninám.
12. Prístroj neodkladajte pred tým, než celkom nevychladne.
13. Ako ochrana sa navyše doporučuje inštalácia uzemňovača s napätím 30 mA. Kontaktujte autorizovaného elektrikára.
14. Po použití vždy zkontrolujte prístroj, šnúru a zástrčku. Keď je šnúra poškodená, smie ju vymeniť iba výrobca, servis s oprávnením alebo osoba k tomu oprávnená
15. Prístroj sa smie používať iba pre súkromné účely.
16. Keď je výrobok používaný k iným účelom, ako na to určeným, alebo keď je používaný bez ohľadu na návod k použitiu, nesie zodpovednosť za prípadné následky užívateľ. Prípadná škoda na prístroji alebo iné nie sú zahrnuté do práva na reklamáciu.

Vyradenie použitej aparatúry

Podľa zákona musia byť elektrické a elektronické prístroje odovzdané do zberu a ich časti musia byť recyklované. Elektrické a elektronické prístroje označené symbolom so zaobchádzaním s odpadom musia byť vyrazené a odovzdané do lokálnej recyklačnej stanice.

Likvidácia prístroja

Legislatíva nariaďuje, aby sa nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia zbierali za účelom recyklácie a k oprávam pre prípadné opätovné použitie. Elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom pre samostatný zber sa musia odovzdať v mieste zberu príslušného odpadu.

Záruka

Záruku je možné vymôcť v súlade s platným zákonom. V prípade reklamácie je treba priložiť aj strojom označený a orazítokovaný predajný doklad. Výrobok je treba vrátiť do obchodu, v ktorom bol zakúpený.

Technické údaje

OBH NORDICA 3085, Napätie 230 V, 32 W, 3 stupne nastavené teploty, aluminiové plochy s keramikým povrchom. Právo na priebežné zmeny sa vyhradzuje.

Distributor

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE, Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Használat előtt

A hajsütővas első használata előtt, gondosan tanulmányozza át a használati utasítást és azt, egy későbbi használatra tegye félre.

Használata

Szokásos módon mossa meg a haját. Fontos, hogy a haj teljesen száraz legyen és alaposan szétfésülve. Azt tanácsoljuk, hogy a nagyon hosszú, vagy sűrű hajat hajcsatokkal válasszák szét. A hálózati csatlakozót dugja be a dugaszoló aljzatba. A hajsütővasat fektesse ON/OFF kapcsoló nyomógombjával felfelé, egy egyenes, hő ellenálló alátétre.

Akképpen kapcsolja be a készüléket, hogy néhány másodpercig lenyomva tartja a ON/OFF kapcsoló nyomógombját, a hajsütővas 1 fokozatra (120oC fokra) automatikusan bekapcsolódik, és egyidejűleg el kezd az ionizációs kontroll lámpa világítani. Amennyiben a hajsütővasat ki akarja kapcsolni, akkor néhány másodpercre nyomja le az ON/OFF kapcsoló nyomógombját.

DIGITÁLIS DISPLAY LED + IONIZÁCIÓS FUNKCIÓ

A digitális display LED mutatja a megválasztott hőfokot és az ionizációs funkció bekapcsolását (ez állandó jelleggel van beállítva). A hajsütővas bekapcsolása után a display automatikusan, következőképpen világít: sárga jelzőfény azt jelzi, hogy a hajsütővas a legalacsonyabb fokra van bekapcsolva, zöld jelzőfény azt mutatja, hogy az ionizáció aktíválva van.

A hőfokot + és - nyomógombok segítségével állítjuk be, a kiválasztott beállításnál jelzőfény világít. A kiválasztott hőfok elérésekor a jelzőfény megszakítás nélkül világít, ezzel jelzi, hogy a hajsütővasat el lehet kezdeni használni.

Az ionizáció annyit jelent, hogy a készülék negatív töltetű ionokat bocsát ki, ami a haj esetében minimalizálja az elektrosztatikus jelenséget, aminek következtében a haj fényessé és sugárzóvá válik.

A haj típusa szerint állítsa be a hajsütővasat a megfelelő hőfokra:

Jelzőlámpa színe	Hőfok beállítása	Hajtípus
Zöld	Összes	Mindegyik
Sárga	1 = alacsony (120oC)	Ritka, finom haj
Világos narancs	2 = közepes (140oC)	Normális haj
Sötét narancs	3 = közepes (160oC)	Sűrű haj
Rózsaszínű	4 = magas (180oC)	Sűrű haj
Piros	5 = alacsony (120oC)	Sűrű ha

Ne fogjon be egyszerre szélesebb hajtincset, mint 5 cm. Helyezze be a hajtincset a hajsütővas forró felületei közé és nyomja le őket. Ügyeljen arra, hogy a hajsütővas forró felületeinek közelébe ne kerüljenek az újai. Ezek után a hajsütővasat lassú mozgással a hajak végei felé csúsztassa. Sose tartsa a hajsütővasat túl hosszú ideig egy helyen. a legjobb eredmény elérése érdekében kezdjen el a hajgyökereknél, és a hajvégek felé haladjon. Amennyiben a műveletet ugyan azon a helyen meg kel ismételni, akkor ismételten úgy induljon ki, hogy a hajsütővas felületeit a már kezelt hajra helyezi.

Ügyeljen arra, hogy a hajsütővas forró felületei ne kerüljenek kapcsolatba a fej bőrével, arccal, nyakkal vagy a kezekkel.

Amennyiben a hajsütővasat parókákön vagy műhajön akarja használni, akkor először azt kis hajtincseken próbálja ki, mivel a parókák, vagy a műhajak szétolvadhatnak.

Vigyázat! Ez a professzionális hajsütővas nagyon magas hőfokot ér el. A hajsütővasat a hajön keresztül egyenletes mozgással kel keresztülhúzni, a hajgyökértől kezdődően a hajsál végekig, nem szabad a hajsütővasat egy helyen hagyni, mivel a haj elégelhetne.

Tisztítás és karbantartás

- Az ON/OFF kapcsoló nyomógomb „0”-ra való lenyomásával kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az elektromos zsinórt a dugaszoló aljzataból, és a tisztítás megkezdése előtt, hagyja a hő ellenálló aljzaton teljesen kihűlni, győződjön meg arról, hogy a hajsütővas a gyermekek által elérhető távolságon kívül van. A hajsütővas használat közben nagyon felmelegszik, és egy ideig el fog tartani, mire az teljesen kihűl.

- A készüléket az elektromos zsinórral nem szabad a vízbe, vagy más folyadékba mártani, és másképpen sem

szabad neki a vízzel közvetlen kapcsolatba kerülnie.

- Ügyeljen arra, hogy a hajsütővas burkolata alá ne kerüljön be víz!
- Egy nedves ruhadarabbal tisztítsa meg a készülék felületét és a keramikus felületeket. Száraz ruhadarabbal fejjeze be a tisztítást.
- Győződjön meg arról, hogy a hajsütővas harapófogóján nincs kosz – ebből az okból, a hajsütővas használata előtt a hajra ne vigyen fel hajápoló gélt, sprayt, stb.
- A zsinórt soha ne tekerje a készülék köré.
- Mielőbb a készüléket elrakhá, győződjön meg arról, hogy az teljesen kihült és hogy száraz.
- Használat után a készüléket száraz és biztonságos helyen a gyermekek elérhetési távolságán kívül tárolja.

Biztonsági utasítások

1. A készülék első használata előtt, alaposan olvassa el a használati utasítást, amelyet egy későbbi használat céljából tegye félre.
2. A készüléket csak 230V-240V feszültségre csatlakoztassa, és csakis rendeltetés céljának megfelelően használja.
3. Amikor a készüléket nem használja, húzza ki a dugaszoló aljzatból.
4. A készüléket vízbe vagy más folyadékba sose ne merítse be.
5. Az elektromos készülékek nem játékszerek, és ezért ezeket a gyermekek által elérhető távolságon kívül tartsa. A gyermekek nem képesek az esetleges veszélyeket felismerni.
6. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem lóg le szabadon az alátét széléről.
7. A készüléket csak felügyelet mellett használhatja.
8. FIGYELMEZTETÉS! A készüléket nem szabad használni, amennyiben vizes, vagy nedves a keze, fürdőkádban, zuhanyozóban, vízzel teli mosdókagyló fölött, vagy más, vízzel megtelt edény fölött. A készüléket ne rakja le vizes, vagy nedves alátetre.
9. Amennyiben a készüléket fürdőszobában használja, a használat után mindig húzza ki a készülék zsinórját a dugaszoló aljzatból, a víz közelsége, egy kikapcsolt készülék esetében is veszélyt jelent.
10. A készüléket nem szabad vizes, vagy nedves hajra, valamint műhajra használni.
11. A hajsütővas nagyon megrelegszik. Nem szabad, hogy a hajsütővas forró részei kapcsolatba kerüljenek a bőrfelülettel, égési sebek keletkezhetnek.
12. Ne rakja el addig a készüléket, amíg az teljesen ki nem hült.
13. Tanácsos, mint plusz védelmet egy 30 mA feszültségű földelést beszerezni. Lépjen kapcsolatba egy szakképzett villanyszerelővel.
14. Használat után, mindig ellenőrizze le a készüléket, tápkábelt és a dugaszoló aljzatot. Amennyiben a kábel meg van sérülve, akkor azt csupán a gyártó, az arra jogosult szerviz, vagy erre való jogosultsággal rendelkező személy cserélheti ki.
15. A készüléket csupán személyes használatra lehet használni.
16. Amennyiben a készüléket más célokra használják, mint amelyekre az ki lett fejlesztve, vagy amennyiben a használati utasításban feltüntetett utasításokkal ellentétben van használva, akkor a gyártó semmiféle felelősséget nem vállalhat magára. Ilyenkor, teljes mértékben a vásárlót terheli a felelősség, és jóállás nem fog ezekre a károokra vonatkozni.

A használt készülék kiselejtezése

Törvény szerint az elektromos és elektronikus műszereket össze kel gyűjteni és a műszerek részeit újrahasznosítani. Hulladékkezelési szimbólummal ellátott elektromos és elektronikus műszereket ki kel selejtezni a városi hulladéklerakóban kel leadni.

Reklamáció érvényesítésére való jog

Reklamációra való jog az érvényben lévő törvény szerint. Az esetleges reklamáció esetében, csatolni kel a lebélyegzett pénztári számlát. Reklamáció esetében a műszert oda kel elvinni, ahol az meg lett véve.

Műszaki adatok:

OBH NORDICA 3085 feszültség 230 V 32 W 3 fokozatú hőfok beállítás alumínium felületek keramikus bevonattal CE . Fenntartjuk magunknak a jogot a folyamatos változások végrehajtására.

Distribution

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE, Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Przed użyciem

Przed użyciem żelazka prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, którą należy zachować dla późniejszej potrzeby.

Użytkowanie

Umyć włosy jak zwykle. Jest ważne, by włosy były zupełnie suche i dokładnie rozczesane. Bardzo długie lub gęste włosy najlepiej rozdzielić za pomocą spinek.

Włożyć wtyczkę do gniazdka. Położyć żelazko przyciskiem włącznika ON/OFF do góry na prostą i żaroodporną podkładkę. Włączyć aparat przez kilkosekundowe naciśnięcie przycisku ON/OFF, żelazko włączy się automatycznie na 1 stopień (120 0 stopni), zarazem włączy się jonizacyjne światło kontrolne. Jeżeli chcemy wyłączyć żelazko, naciśniemy na kilka sekund przycisk ON/OFF.

WYŚWIETLACZ CYFROWY LED + FUNKCJA JONIZACYJNA

Wyświetlacz cyfrowy LED pokazuje wybrane ustawienie temperatury oraz włączenie zapnutą funkcję jonizacyjną (ta ustawiona jest na stałe). Po włączeniu żelazka wyświetlacz automatycznie wyświetla następująco: żółte światło kontrolne sygnalizuje, że żelazko włączone jest na stopień najniższy, zielone światło kontrolne sygnalizuje aktywność jonizacji.

Temperaturę ustawia się przyciskami + i -, na wybranym ustawieniu zapali się światło kontrolne. Po osiągnięciu wybranej temperatury zapali się światło kontrolne ciągłe, sygnalizuje, że żelazko już można włączyć.

Jonizacja oznacza iż aparat emituje jony negatywne, co u włosów minimalizuje efekt elektrostatyczny, włosy są wtedy lśniąco i promieniste.

Wg typu włosów ustawić żelazko na stosowną temperaturę:

Kolor światła kontrolnego	Ustawienie temperatury	Typ włosów
Zielony	Wszystkie	Wszystkie
żółty	1 = niska (120 0C)	Włosy rzadkie, delikatne
Jasno pomarańczowy	2 = średnia (140 0C)	Włosy normalne
Ciemno pomarańczowy	3 = średnia (1600C)	Włosy gęste
Różany	4 = wysoka (180 0C)	Włosy gęste
Czerwony	5 = bardzo wysoka (200 0C)	Włosy gęste

Nie nabierać partie włosów szersze niż 5 cm. Włożyć kosmyk włosów między gorące płaszczyzny żelazka i ścisnąć. Trzeba uważać, żeby się palce nie znalazła w pobliżu gorących powierzchni żelazka. Prostownicę powoli przesuwamy w kierunku czubków włosów. Nigdy nie należy trzymać żelazko długo w jednym miejscu. Dla najlepszego efektu polecamy zacząć od korzonek włosów i pracować w kierunku czubków. Jeśli zajdzie potrzeba ponownego prostowania w tym samym miejscu, można przyłożyć żelazko do już ułożonych włosów. Prosimy dbać, żeby gorące powierzchnie zacisków nie dotykały skóry na głowie, twarzy, szyji lub rąk.

Jeżeli chcemy żelazko używać do peruk czy włosów sztucznych, zalecane jest uprzednie wypróbowanie na małym kosmyku włosów, peruki lub włosy sztuczne mogą się stopić.

Uwaga! To profesjonalne żelazko osiąga bardzo wysokie temperatury. Z tego względu należy włosy prostować równomiernymi ruchami od korzonek po czubki włosów, nie wolno zatrzymywać w jednym miejscu, żeby nie doszło do spalania włosów.

Konserwacja i oczyszczanie

- Wyłączyć aparat przez naciśnięcie przycisku ON/OFF na „0”, wyjąć przewód elektryczny z gniazdka i przed oczyszczaniem położyć na żaroodporne podłoże do całkowitego wystygnięcia, prosimy się upewnić, że aparat znajduje się z dala od dzieci, bowiem żelazko osiąga bardzo wysokie temperatury i trzeba trochę czasu zanim wystygnie. Nigdy nie można zanurzać aparat lub przewód w wodzie lub innej cieczy.

- Prosimy uważać, żeby pod pokrywę żelazka nie dostała się woda!

- Należy oczyścić powierzchnię i płytki ceramiczne aparatu wilgotną szmatką, następnie wytrzeć na sucho.

- Należy się upewnić, czy na zaciskach żelazka nie ma brudu – z tego powodu prosimy o nie nakładanie żeli do włosów itp. przed użyciem żelazka. Kabla nigdy nie należy owijać wokół aparatu.

- Przed odkładaniem żelazka należy się upewnić, czy jest ochłodzone i suche. Po użyciu żelazko przechowujemy w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem suszarki prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
2. Włączyć aparat wyłącznie do sieci 230 V – 240 V i używać wyłącznie do przeznaczonego celu.
3. Po użyciu należy aparat natychmiast wyłączyć z gniazdka.
4. Nigdy nie można zanurzać aparatu lub przewodu w wodzie lub innej cieczy.
5. Aparaty elektryczne nie są zabawkami i powinny być przechowywane z dala od dzieci. Dzieci nie zawsze potrafią prawidłowo przewidywać możliwe ryzyko.
6. Prosimy uważać, aby przewód nie zwisał swobodnie ze stołu.
7. Aparat można używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
8. **Ostrzeżenie!** Aparatu nie można używać w wilgotnych pomieszczeniach, zanurzać w wodzie i innych cieczach. Nigdy nie używać aparatu mając wilgotne lub mokre ręce, ani nad umywalką, wanną lub podobnym zbiornikiem z cieczą. Nigdy nie należy odkładać aparatu na wilgotnej lub mokrej powierzchni.
9. Używając aparat w łazience lub innym wilgotnym pomieszczeniu należy go wyłączyć natychmiast po użyciu z gniazdka, ponieważ wilgoć przedstawia niebezpieczeństwo nawet jeśli aparat jest wyłączony.
10. Prostownicy nie można używać, kiedy są włosy mokre, wilgotne lub na włosach sztucznych.
11. Gorące części żelazka nie mogą dotykać skóry, mogłoby dojść do poparzeń.
12. Nie odkładać żelazka przed zupełnym wystygnięciem.
13. Jako ochrona dodatkowa zalecana jest instalacja uziemnika o napięciu 30 mA. Prosimy kontaktować autoryzowanego elektryka.
14. Przed użyciem zawsze sprawdzać aparat, przewód i wtyczkę. Jeśli uszkodzony jest przewód, należy go wymienić u producenta, w serwisie autoryzowanym, lub przez osobę wykwalifikowaną.
15. Aparat przeznaczony jest do używania nieprofesjonalnego.
16. Jeśli aparat jest używany w innym celu niż celu przeznaczonym, lub niezgodnie z instrukcją obsługi, wszelkie gwarancje pozbywają ważności. Wtedy wszelką odpowiedzialność ponosi kupujący. W takich przypadkach gwarancja nie obejmuje uszkodzenia.

Likwidacja zużytego aparatu

Ustawowo jest wymagane, żeby wszelkie aparaty elektryczne i elektroniczne bały gromadzone w celu ponownego użycia i recykacji. Aparaty elektryczne i elektroniczne oznaczone symbolem oddzielnego gromadzenia muszą być oddawane do specjalnych miejsc zbiórki.

Prawo do reklamacji

Prawa użytkownika są roszczone w myśl obowiązującego prawa. Podczas reklamacji należy dołączyć ostemplowany dokument stwierdzający zakup aparatu. Aparat musi być reklamowany w sklepie, w którym został zakupiony.

Dane techniczne

OBH NORDICA 3085 napięcie 230 V 32 W 3 stopnie ustawienia temperatury aluminiowe płytki z powierzchnią ceramiczną CE
Prawo do bieżących zmian i ulepszeń zastrzeżone.

Distribution

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE, Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz

