

Před použitím

Před prvním použitím sendvičovače si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k dalšímu nahlédnutí. Před použitím otřete pláty vlhkým hadříkem.

Použití

Při prvním použití potřete pláty olejem na vaření a opečte dva plátky chleba v souladu s pokyny uvedenými dále.

Sendvičovač položte na stůl. Připojte jej do zásuvky, rozsvítí se červená kontrolka. Ujistěte se, že se přívodní kabel nedotýká sendvičovače, neboť jeho plášť bude během používání horký. Než se sendvičovač zahřeje, připravte si sendviče. Přejete-li si docílit křupavých toastů, dejte na ně doprostřed kousek másla a rozetřete jej do stran.

Jakmile se rozsvítí zelená kontrolka, zařízení je připraveno k použití. Položte chléb na pláty tak, aby strany namazané máslem směřovaly ven. Sendvičovač zavřete tak, že stisknete rukojeti k sobě a zacvaknete sponu. **Poznámka!** Není-li možno rukojeť uzavřít, v sendvičovači je příliš mnoho náplně. Nikdy se nepokoušejte sendvičovač uzavřít násilím, neboť tím byste jej mohli poškodit. Sendviče budou hotové přibližně za 4 minuty, v závislosti na náplni, druhu chleba a vašich preferencích. Otevřete sponu a sendvičovač. Poznámka! Zelná kontrolka termostatu se bude během použití střídavě zapínat a vypínat, neboť termostat bude neustále udržovat zvolenou teplotu.

Po použití

Odpojte zařízení ze zásuvky. Nechte jej vychladnout a pláty očistěte kartáčkem na nádobí, dokud jsou ještě mírně teplé. S dalším čištěním vyčkejte do úplného vychladnutí přístroje.

Čištění

Přístroj ani jeho kabel se nesmí za žádných okolností ponořit do vody nebo jiné tekutiny ani omývat pod tekoucí vodou.

Po vychladnutí můžete pláty očistit papírovou utěrkou nebo vlhkým hadříkem. Nikdy k tomu nepoužívejte ostré kuchyňské nádobí nebo abrazivní čisticí prostředky, neboť by mohlo dojít k poškození povrchu plátů.

Plášť je možno otřít vlhkým hadříkem a papírovou utěrkou. Vyhněte se použití abrazivních čisticích prostředků, které by mohly poškodit povrch pláště.

Důležité upozornění!

Toto zařízení není hračka. Při jeho používání mějte děti neustále pod dozorem, neboť se rozpálí na vysokou teplotu.

Sýrový sendvič

4 plátky chleba, máslo, 2 plátky sýra a 2 plátky šunky. Natřete jednu stranu plátků chleba máslem. Položte dva plátky chleba namazanou stranou na pláty. Přidejte na ně sýr a šunku a přikryjte je zbylými plátky chleba tak, aby směřovaly namazanou stranou nahoru. Zavřete víko a zacvakněte sponku. Po přibližně 4 minutách budou sendviče připraveny k jídlu. Podávejte, dokud jsou stále horké.

Další doporučované náplně:

- klobása / koňské maso / šunka, rajské jablko, sýr, hořčice
- hamburger, syrová cibule, naložený herink, rajské jablko, sýr
- kuře, ananas, paprika, kari
- česnekové máslo, sůl a pepř, mlži a sýr
- uzený losos, crème fraiche, nasekaný kopr
- tenké plátky brambor, cibule, nasekaná vejce, kaviár a sýr
- houby uvařené ve smetaně, sýr, rajské jablko, oregáno
- rajské jablko a opečená slanina

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím sendvičovače si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k dalšímu nahlédnutí.
2. Připojte zařízení pouze k domácí zásuvce o 230 V. Používejte jej pouze k tomu účelu, pro který bylo vyrobeno.
3. Zařízení odpojte ze zásuvky ihned v případě, že došlo k jakékoli poruše, po jeho použití a před každým čištěním.
4. Zařízení neponořujte do vody ani jiné tekutiny.
5. Elektrická zařízení nejsou hračky, a proto musí být vždy umístěna mimo dosah dětí. Děti nejsou vždy schopny posoudit možná rizika. Ověřte, že kabel nevisí přes okraj stolu.
6. Zařízení je možno používat pouze pod dohledem.
7. Zařízení není určeno pro použití venku.
8. Zkontrolujte, že přívodní kabel nepřichází do kontaktu s horkými vnějšími částmi ani pečícími pláty sendvičovače. Zařízení nepřemísťujte, dokud je horké.
9. Nedotýkejte se horkého vnějšího povrchu sendvičovače a před čištěním jej nechte vychladnout.
10. Pečících plátů se dotýkejte pouze dřevěným nádobím, abyste nepoškodili jejich teflonový povrch.
11. Zařízení nikdy nepokládejte na horké plochy, otevřený oheň apod. ani poblíž nich.
12. Při odpojování zařízení vždy uchopte zástrčku a zatáhněte za ni, nikoli za přívodní kabel.
13. Po každém použití vždy pečlivě prozkoumejte celé zařízení, včetně jeho přívodního kabelu i zástrčky. Je-li poškozen přívodní kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či obdobně kvalifikovanou osobou, aby se tak předešlo nebezpečí.
14. Jako další ochranu lze namontovat zařízení proti zkratu (RCD) s vypínacím proudem do 30 mA. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
15. Zařízení je určeno pouze k domácímu použití.

16) Je-li zařízení používáno pro jiné účely, než pro jaké bylo vyrobeno, anebo je-li používáno v rozporu s tímto návodem k použití, výrobce nenesе žádnou odpovědnost za způsobené škody. Na takové případy se nevztahuje záruka.

Likvidace přístroje

Legislativa nařizuje, aby se elektrická a elektronická zařízení sbírala za účelem recyklace a opakovaného použití. Elektrická a elektronická zařízení označená symbolem pro samostatný sběr takovýchto zařízení se musí odevzdat v místě sběru městského odpadu.

Záruka

Záruka je vymahatelná v souladu s platnými zákony. V případě reklamace je třeba přiložit i strojově označený prodejní doklad. Výrobek je třeba vrátit do obchodu, ve kterém byl zakoupen.

OBH Nordica Sweden Czech Republic

Jindřicha Plachty 1139/25
150 00 Praha 5
Tel.: 257312207
www.obhnordica.cz

Technické údaje

OBH Nordica 6943, 6946
230 V
700 W

Výrobce si vyhrazuje právo na průběžné změny

