



SHIATSU MASÁŽNÍ POLŠTÁŘ TYP 6074

(SK) SHIATSU MASÁŽNY VANKÚŠ S OHRIEVANÍM ... 5

(HU) SHIATSU MASSZÍROZÓ PÁRNA ... 7

(PL) SHIATSU PODUSZKA DO MASAŻU Z OGRZEWANIEM ... 9

Před použitím

Předtím, než přístroj poprvé použijete, pečlivě si prostudujte návod k použití a uschovejte ho pro další potřebu.

Tento dvojitý pohyblivý masážní polštář s jemným plyšem masíruje krk, záda a ramena. Využívá k tomu hluboké kruhové pohyby s ohříváním, nebo bez něj. Výborný polštářek pro uvolnění unavených a napjatých svalů si můžete vzít kamkoliv s sebou.

Použití

- Připojte masážní polštářky do zásuvky.
- K aktivaci masážní funkce stlačte spínač na přední části polštáře.
- K aktivaci ohřívací funkce stlačte spínač ještě jednou. Masážní hlavy se rosvíví.
- Polštářek umístěte na požadované místo, např. pod krkem, v záhybu zad, nebo pod rameny. Při použití pod krkem, nebo pro ramena může být účinnější umístit polštářek vzhůru nohama.

Varování! Abyste se nepřiskřípli, nelehejte si při úpravě polohy Vašeho těla na masážní mechanismus v polštáři. Na pohyblivý masážní mechanismus netlačte tělem, ani jinou částí.

Důležité! Pokud máte problémy s krevním oběhem, nebo omezenou citlivost (např. pokud máte diabetes, nebo zranění krku), neměli byste využívat masáž těla. Těhotné ženy by měly před použitím vyhledat lékaře. Masáž těla nenahrazuje lékařské vyšetření. Při neustávající bolesti byste vždy měli vyhledat odborníka. Pokud je plyšový povrch obnošený, nebo poškozený, polštář nepoužívejte.

Během použití nepoužívejte příliš velký tlak. Pokud chcete jemnější masáž, položte na polštář ručník.

Sklopná plocha

Sklopná plocha pro intenzivnější masáž.

Důležité! Polštář se po 20 minutách automaticky vypne, protože by neměl být používán déle než 20 min. najednou. Doporučujeme, abyste si po dvaceti minutách ošetření odpočinuli.

Čištění a údržba

Masážní polštář umístěte do jeho krabice, nebo na suché a bezpečné místo. Dbejte na to, aby nepřišel do kontaktu s ostrými okraji, nebo špičatými předměty, které by látkový povrch mohly proříznout, nebo poškodit. Abyste polštář nepoškodili, neomotávejte kolem zařízení elektrickou šňůru.

Před čištěním vytáhněte zástrčku a nechte polštář vychladnout. Masážní polštář může být očištěn vlhkým hadrem. Polštář nesmí přijít do kontaktu s vodou, nebo jinými tekutinami. Při čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředek.

Bezpečnostní pokyny

1. Předtím, než přístroj poprvé použijete, pečlivě si prostudujte návod k použití a uschovejte si ho pro další potřebu.
2. Zařízení zapojte pouze do domácí zásuvky s 230 V, a používejte ho pouze k účelu, pro který je určený.
3. Když přístroj nepoužíváte, a také před čištěním a údržbou ho vytáhněte z elektrického proudu.
4. Zařízení nesmí být ponořeno do vody, nebo jiných tekutin.
5. Osoby s problémy s krevním oběhem, nebo se sníženou citlivostí, např. diabetici, by se měly před použitím polštáře poradit s lékařem. Osoby s kardiostimulátorem by neměly přístroj používat. Těhotné ženy by se před použitím měly poradit s lékařem.
6. Zařízení není určeno k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo duševními schopnostmi, nebo někým, kdo nemá potřebnou zkušenost ani znalost v jeho užívání, vyjma případů, kdy taková osoba postupuje podle pokynů, které jí dává dohlížející osoba, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
7. Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nemohly hrát. Děti ne vždy dokážou pochopit potenciální rizika. Naučte je, jak s elektrickými přístroji zacházet zodpovědně.
8. Přístroj nepoužívejte během spánku.
9. Zapnuté zařízení nenechávejte bez dozoru – když opouštíte místnost, vždy ohříváč vypněte.
10. Přístroj nenechávejte v blízkosti otevřeného ohně.
11. Při používání masážního polštáře nekuřte.

12. Před použitím vždy zkontrolujte, zda zařízení, šňůra a zástrčka nejsou poškozené. Pokud je elektrická šňůra poškozena, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní technik, nebo osoba s podobnou kvalifikací tak, aby se zabránilo riziku.

13. Pokud jde o dodatečnou ochranu ve formě proudového chrániče (RCD) s předepsaným proudem, který nepřesahuje 30 mA), musí být elektrická instalace v souladu se současnou legislativou. Kontaktujte svého servisního technika.

14. Zařízení je určeno jen pro použití v domácnosti a nesmí být používáno profesionálními pracovníky v oboru lékařství, protože zařízení není zahrnuto mezi ostatními v CE směrnici o elektro zdravotnických zařízeních.

15. Pokud kupující přístroj použije k jinému účelu, než pro který je určen, nebo se při jeho použití nebude řídit pokyny v manuálu, pak přebírá odpovědnost za veškeré následky takového jednání. V takovém případě nelze uplatnit ručení, a záruka nebude pokrývat následné poškození přístroje.

Likvidace zařízení

Podle zákona musí být veškeré elektrické a elektronické zařízení využito k opětovnému použití a k recyklaci. Elektrické a elektronické zařízení označené symbolem zvláštního odpadu musí být odevzdáno na sběrných stanovištích na území města.

Záruka

Reklamacce probíhají v souladu s platnými zákony. Při uplatňování reklamacce k přístroji přiložte k přístroji orazítkováný doklad o koupi. Přístroj musí být vrácen do prodejny, ve které byl zakoupen.

Technické údaje

OBH Nordica 6074

230 V AC

24 wattů.

Max doba provozu: 20 pro ošetření.

Právo na změny vyhrazeno.

Distributor

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE

Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Pred použitím

Predtým, než prístroj poprvé použijete, starostlivo si preštudujte návod na použitie a uchovajte ho pre ďalšiu potrebu.

Tento dvojitý pohyblivý masážny vankúš s jemným plyšom masíruje krk, chrbát a ramená. Využíva k tomu hlboké kruhové pohyby s ohrievaním, alebo bez neho. Výborný vankúšik pre uvoľnenie unavených a napätých svalov si môžete vziať kdekkoľvek so sebou.

Použitie

- Pripojte masážne vankúšiky do zásuvky.
- K aktivácii masážnej funkcie stlačte spínač na prednej časti vankúša.
- K aktivácii ohrievacej funkcie stlačte spínač ešte raz. Masážna hlava sa rozsvieti.
- Vankúšik umiestnite na požadované miesto, napr. pod krkom, v záhybe chrbta, alebo pod ramenami. Pri použití pod krkom, alebo pro rameni môže byť účinnejšie umiesntiť vankúšik hore nohami.

Varovanie! Aby ste sa nepriškripli, neľahajte si pri úprave polohy Vášho tela na masážny mechanizmus vo vankúši. Na pohyblivý masážny mechanizmus netlačte telom, ani inou časťou.

Dôležité! Pokiaľ máte problémy s krvným obehom, alebo omedzenú citlivosť (napr. pokiaľ máte diabetes, alebo zranenia krku), nemali by ste využívať masáž tela. Tehotné ženy by mali pred použitím vyhľadať lekára. Masáž tela nenahradzuje lekárske vyšetrenie. Pri neustávajúcej bolesti by ste vždy mali vyhľadať odborníka. Pokiaľ je plyšový povrch obnosený, alebo poškodený, vankúš nepoužívajte. Behom použitia nepoužívajte príliš veľký tlak. Pokiaľ chcete jemnejšiu masáž, položte na vankúš ručník.

Sklopná plocha

Sklopná plocha pre intenzívnejšiu masáž.

Dôležité! Vankúš sa po 20 minútách automaticky vypne, pretože by nemal byť používaný dlhšie než 20 min. naraz. Doporučujeme, aby ste si po dvadsiatich minútách ošetrenia odpočinuli.

Čistenie a údržba

Masážny vankúš umiestnite do jeho krabice, alebo na suché a bezpečné miesto. Dbajte na to, aby neprišiel do kontaktu s ostrými okrajmi, alebo špicatými predmetmi, ktoré by látkový povrch mohli prerezať, alebo poškodiť. Aby ste vankúš nepoškodili, neomotávajte okolo zariadenia elektrickú šnúru.

Pred čistením vytiahnite zástrčku a nechajte vankúš vychladnúť. Masážny vankúš môže byť očistený vlhkou handrou. Vankúš nesmie prísť do kontaktu s vodou, alebo inými tekutinami. Pri čistení nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedok..

Bezpečnostné pokyny

1. Starostlivo si prečítajte manuál a uchovajte ho pre ďalšie použitie.
2. Prístroj zapájajte len do 230 V AC a používajte ho len za účelom, pre ktorý bol vyrobený.
3. Keď prístroj nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
4. Zariadenie nesmie byť ponorené do vody, alebo iných tekutín.
5. Osoby s problémami s krvným obehom, alebo so zníženou citlivosťou, napr. diabetici, by sa mali pred použitím vankúša poradiť s lekárom. Osoby s kardiostimulátorom by nemali prístroj používať. Tehotné ženy by sa pred použitím mali poradiť s lekárom.
6. Zariadenie nie je určené k užívaniu osobami (včetně detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými, alebo duševnými schopnosťami, alebo niekym, kto nemá potrebnú skúsenosť ani znalosť v jeho užívaní, okrem prípadu, kedy taká osoba postupuje podľa pokynov, ktoré jej dáva dohliadajúca osoba, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť.
7. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nemohli hrať. Deti nie vždy dokážu pochopiť potenciálne riziká. Naučte ich, ako s elektrickými prístrojmi zaobchádzať zodpovedne.
8. Prístroj nepoužívajte behom spánku.
9. Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru – keď opúšťate miestnosť, vždy ohrievač vypnite.
10. Prístroj nenechávajte v blízkosti otvoreného ohňa.
11. Pri používaní masážneho vankúša nefajčite.
12. Pred použitím vždy skontrolujte, či zariadenie, šnúra a zástrčka nie sú poškodené. Pokiaľ je elektrická

šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisný technik, alebo osoba s podobnou kvalifikáciou tak, aby sa zabránilo riziku.

13. Pokiaľ ide o dodatočnú ochranu vo forme prúdového chrániča (RCD) s predpísaným prúdom, ktorý nepresahuje 30 mA), musí byť elektrická inštalácia v súlade so súčasnou legislatívou. Kontaktujte svojho servisného technika.

14. Zariadenie je určené len pre použitie v domácnosti a nesmie byť používané profesionálnymi pracovníkmi v obore lekárstvo, pretože zariadenie nie je zahrnuté medzi ostatnými v CE smernici o elektro-zdravotníckych zariadeniach.

15. Pokiaľ kupujúci prístroj použije za iným účelom, než tým, pre ktorý je určený, alebo se pri jeho používaní nebude riadiť pokynmi v manuále, potom preberá zodpovednosť za akékoľvek následky. V takom prípade nie je možné uplatniť ručenie, a záruka nebude pokrývať následné poškodenie prístroja.

Likvidácia zariadenia

Podľa zákona musí byť celé elektrické a elektronické zariadenie využité pre opätovné použitie a recykláciu. Elektrické a elektronické zariadenie označené symbolom zvláštneho odpadu musí byť odovzdané na zberných stanovištiach na území mesta.

Záruka

Reklamácia prebieha v súlade s platnými zákonmi. Pri uplatňovaní reklamácie prístroja priložte k prístroju orazitkovaný doklad o kúpe. Prístroj musí byť vrátený do predajne, v ktorej bol zakúpený.

Technické údaje

OBH Nordica 6074

230 V AC

24 wattov.

Max doba provozu: 20 pre ošetrovanie

Právo na zmeny vyhradené

Distributor

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE

Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Használat előtt

Mielőtt először használatba veszi a masszázspárnát, figyelmesen olvassa el használati utasítását, és tegye el későbbi használat esetére.

Ez a dupla mozgó masszázspárna finom plüssel a nyakat, hátat és vállakat masszírozza. A mély körkörös mozgást használja melegítéssel, vagy anélkül. A nagyszerű kis párnát a feszült izmok fellazítására bárhová elviheti magával.

Használata

- A masszázspárnácskákat kapcsolja a konnektorba.
- A masszázs funkció aktiválásához nyomja meg a párna elülső részén elhelyezett kapcsolót.
- A melegítés funkció aktiválásához nyomja le a kapcsolót még egyszer. A masszázsféjek felgyulladnak.
- A párnácskát az igény szerinti részre helyezjük, pl. tarkóra, hát hajlatába, vagy a karok alá. A tarkón való használatánál, vagy a karokra hatékonyabb lehet fejfelé való elhelyezése.

Figyelmeztetés! Hogy ne csípődjön be, a teste fekvése elrendezésénél nem feküdjön a párnában lévő masszírozó mechanizmusára. A mozgó masszírozó mechanizmusra ne támaszkodjon testével, sem más részével.

Fontos! Amennyiben problémája van vérkeringésével, vagy korlátolt érzékenységben szenved (pl. ha diabétesze van, vagy nyak sérülése), nem szabadna használnia a testmasszázszt. A terhes nőknek a használatot megelőzően fel kellene keresniük orvosukat. A test masszírozása nem pótolja az orvosi vizsgálatot. A nem múlt fájdalomknál minden alkalommal fel kellene keresni a szakembert.

Amennyiben a plüss felület elhasznált, vagy megsérült, a párnát ne használja.

Használatnál ne fejtse ki túlságosan nagy nyomást. Amennyiben gyengédebb masszírozást igényel, helyezzen a párnára törölközőt.

Lehajtható felület

Lehajtható felület az intenzívebb masszázshoz.

Fontos! A párna 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol, mivel hogy nem kellene folyamatosan 20 percnél tovább használni. Ajánljuk, hogy húsz perces ápolás elteltével pihenjen.

Tisztítás és karbantartás

A masszázspárnát helyezze dobozába, vagy száraz és biztos helyre. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön kapcsolatba éles élekkel, vagy hegyes tárgyakkal, melyek a szövet felületét átvághatnák, vagy megkárosíthatnák. Hogy a párnát ne károsítsa meg, a berendezést ne tekerje körbe az elektromos vezetékkel. A tisztítást megelőzően húzza ki a csatlakozót és a párnát hagyja kihőlni. A masszázspárnát nedves törülkövel tisztíthatja meg. A párna nem jöhet kapcsolatba vízzel, vagy más folyadékkal. Tisztítására soha ne használjon tisztító szereket.

Biztonsági utasítás

1. Mielőtt a készüléket először használatba veszi, gondosan tanulmányozza használati utasítását, és őrizze meg későbbi felhasználás esetére.
2. A készüléket kizárólag otthoni 230 V-os konnektorba kapcsolja be, és csak a célra használja, amelyre ez rendeltetett.
3. Amennyiben a készüléket nem használja, és úgyszintén tisztítását és karbantartását megelőzően kapcsolja ki az elektromos konnektorból.
4. A berendezést nem lehet vízbe, vagy más folyadékba süllyeszteni
5. A vérkeringés zavaraiiban szenvedő, vagy csökkentett érzékenységű személyek, pl. cukorbeteg a párna használatát megelőzően orvosuk véleményét kérjék ki. Szívritmusszabályozóval rendelkező személyeknek nem szabadna a készüléket használniuk. Állapotos nőknek használat előtt ajánlott kikérni orvosuk véleményét.
6. Ezen készüléket nem kezelhetik csökkent pszichikai, érzelmi, vagy mentálisan korlátolt képességgel rendelkező egyének (gyerekeket beleértve), tudás nélküli és a készülékről előző tapasztalattal nem rendelkező személyek, amennyiben nem felügyeli, vagy nem utasítja olyan személy, aki felelős biztonságukért.

7. A gyerekek felügyelet alatt kellene lenni, hogy a készülékkel ne játszhassanak. A gyerekek nem mindig képesek megérteni és felmérni a lehetséges kockázatokat. Tanítsa meg gyermekeit, hogyan kezelni kellő tisztelettel az elektromos készülékeket.
8. A készüléket alvás közben ne használja
9. A bekapcsolt állapotban lévő berendezést ne hagyja felügyelet nélkül – amikor elhagyja a helyiséget, minden alkalommal a készüléket kapcsolja ki.
10. A készüléket ne hagyja nyílt láng közelében.
11. A masszázspárna használata közben ne dohányozzon.
12. A használatot megelőzően mindig ellenőrizze, vajon a berendezés, vezeték és a csatlakozó neme sérültek. Amennyiben az elektromos vezeték megsérült, a gyártó, vagy annak szerviz szakembere, vagy hasonló kvalifikációval rendelkező személy kötelessége becserélni ezt úgy, hogy meg legyen előzve a kockázat.
13. Amennyiben az utólagos védelemről van szó, az áramvédő–kapcsoló (RCD) formájában, az előírt áram, mely nem haladja meg a 30mA, a villany telepítésének a jelenlegi előírásokkal összhangban kell lennie. Lépjen kapcsolatba szerelőjével.
14. A berendezés kizárólag háztartási felhasználásra rendeltetett, és nem használható professzionális szakemberekkel az orvostudomány területén, mivelhogy a berendezést nem foglalja magába a CE irányelv a többi egészségügyi elektromos berendezésekről.
15. A készülék gyártója nem vállal felelősséget a rendeltetéstől és a használati utasítástól eltérő használatból, vagy a szakszerűtlen javításokból eredő sérülésekért és balesetekért. Ilyen esetekben a garancia is érvényét veszti.

A berendezés likvidálása

A törvény szerint az elektromos és elektronikus készülékeket elhasználódásuk esetén össze kell győjteni, és részeit újrafelhasználni. Az elektromos és elektronikus berendezéseket a különleges szimbólummal ellátott várostelepülési hulladékgyűjtőhelyekre kell visszaszolgáltatni.

Jótállás

A reklamáció folyamata a hatályban lévő törvények szerint. A készülék reklamáció érvényesítésénél csatolja a készülékhez a lebélyegzett bizonylatot. A készüléket a vásárlás helyére kell visszaszolgáltatni, oda, ahol azt megvásárolta.

Technikai paraméterek

OBH Nordica 6074

230 V AC

24 watt.

Max. használati idő: 20 a kezelésre.

A változás joga fenntartva.

Distributor

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE

Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz



Przed użyciem

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego użycia.

Ta podwójna wibrująca poduszka do masażu z delikatnym zamszem masuje szyję, plecy i ramiona. W tym celu wykorzystuje głębokie ruchy okrężne z ogrzewaniem lub bez ogrzewania. Doskonałą poduszczkę do zrelaksowania zmęczonych i naprężonych mięśni możesz wziąć z sobą gdziekolwiek.

Używanie

- Poduszki do masażu podłącz do gniazdka elektrycznego.
- Aby włączyć funkcję masażu naciśnij łącznik s przodu poduszki.
- Aby włączyć funkcję ogrzewania naciśnij łącznik jeszcze raz. Głowice do masażu się rozświecą.
- Poduszczkę połóż na żądane miejsce, np. pod szyją, na plecach lub pod ramionami. W razie użycia pod szyją lub umieszczenie poduszczonej do góry nogami.

Ostrzeżenie! żeby nie przygnieść części ciała, podczas poprawiania pozycji ciała nie pokładaj się na mechanizm do masażu w poduszce. Na wibrujący mechanizm do masażu nie przyciskaj się zbyt mocno całym ciałem ani częścią ciała.

Ważne! Osoby, które mają problemy z ciśnieniem krwi lub ze zmniejszoną wrażliwością, np. cukrzycę lub uraz szyi, nie powinny korzystać z masażu ciała. Kobiety ciężarne powinny skonsultować się ze swoim lekarzem. Masaż ciała nie zastępuje badania lekarskiego. W przypadku nieustających bólów powinieneś wyszukać pomoc specjalisty.

Jeżeli powierzchnia z zamszu jest wynoszona lub uszkodzona, poduszkę nie używaj.

Podczas użycia nie wywieraj zbyt dużego nacisku na urządzenie. Jeżeli zyczysz sobie bardziej delikatny masaż, połóż na poduszkę ręcznik.

Powierzchnia zamienna

Powierzchnia zamienna w celu uzyskania bardziej intensywnego masażu.

Ważne! Poduszka po 20 minutach automatycznie wyłączy się, ponieważ nie może być nieustannie używana dłużej niż 20 minut. Zalecamy odpocząć po 20 minutach masażu.

Czyszczenie i konserwacja

Poduszkę do masażu umieść do pudła lub na suche i bezpieczne miejsce. Uważaj, aby poduszka nie była w kontakcie z ostrymi krawędziami lub szpiczastymi przedmiotami, które mogłyby przeciąć lub uszkodzić powierzchnię z materii. W celu uniknięcia uszkodzenia poduszki, nie owijaj przewód elektryczny wokół urządzenia.

Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i pozostaw go do ostygnięcia Poduszkę do masażu możesz oczyścić wilgotną szmatką. Poduszka nie może być w kontakcie z wodą ani pozostałymi płynami. Do czyszczenia nigdy nie używaj środka czyszczącego.

Przepisy bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego użycia.
2. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do domowego gniazdka prądu zmiennego 230 volt i używać go do tego, do czego jest przeznaczone.
3. Jeżeli urządzenie nie jest używane, jak również przed czyszczeniem konserwacją urządzenia, wyciągnij przewód zasilający z gniazdka.
4. Nie należy wkładać urządzenia do wody lub innych cieczy
5. Osoby, które mają problemy z ciśnieniem krwi lub ze zmniejszoną wrażliwością, np. cukrzycę, nie mogą korzystać z poduszki do masażu, o ile nie poradzą się ze swoim lekarzem. Osoby z rozrusznikiem serca nie mogą używać urządzenia. Kobiety w ciąży powinny zasięgnąć porady lekarza przed użyciem.
6. Produkt nie jest przeznaczony lub dla osób (łącznie z dziećmi) ze zmniejszoną wrażliwością, zdolnościami fizycznymi lub mentalnymi lub dla osób, które nie mają doświadczeń/potrzebnej wiedzy do obsługi urządzenia. Używać go mogą tylko wtedy, kiedy zostało im wytлумaczone działanie urządzenia lub jeśli używają pod nadzorem człowieka odpowiedzialnego za ich bezpieczeństwo.

7. Dzieci muszą być pod nadzorem, aby zapobiec ich zabawom z urządzeniem. Dzieci mogą nie rozumieć i nie ocenić zagrożeń. Dlatego dobrze jest nauczyć je odpowiedzialności przy manipulacji z elektrycznymi urządzeniami.
8. Urządzenie nie używaj podczas snu.
9. Włączone urządzenie nie pozostawiaj bez nadzoru. Jeżeli opuszczasz pomieszczenie zawsze wyłącz ogrzewacz poduszki.
10. Urządzenie nie pozostawiaj w pobliżu otwartego ognia.
11. W czasie używania urządzenia proszę nie palić.
12. Przed użyciem należy zawsze skontrolować urządzenie, przyłączyć i wtyczkę bod względem niezawodności. Jeśli przyłączy elektryczne jest uszkodzone, producent, autoryzowany serwis lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach musi je wymienić, aby wykluczyć niebezpieczeństwo.
13. Zwiększoną ochronę można zyskać poprzez instalację wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) z przepisowym prądem nie przekraczającym 30mA Instalacja elektryczna musi być zgodna z obowiązującą legislacją. Należy skontaktować się z autoryzowanym elektrykiem.
14. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania prywatnego, a nie profesjonalnego lub lekarskiego, ponieważ nie zawiera rozporządzenia CE dotyczącego lekarskich produktów elektrycznych.
15. Jeśli urządzenie jest używane do innego celu, niż do którego jest przeznaczone, lub jest używane bez respektowania zaleceń instrukcji obsługi, użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za ewentualne następstwa. Jeśli w takim wypadku dojdzie do uszkodzenia urządzenia, nie umożliwia to skorzystania z naprawy reklamacyjnej.

Likwidacja zużytego urządzenia

Zgodnie z prawem urządzenia elektryczne i elektroniczne po skończeniu ich żywotności należy zebrać, a części urządzeń przetworzyć na surowce wtórne. Urządzenia elektryczne i elektroniczne oznaczone symbolem do specjalnego traktowania odpadów, muszą być likwidowane w komunalnych punktach zbiorczych.

Gwarancja

Prawo do reklamacji gwarantują obowiązujące przepisy. Podczas ewentualnej reklamacji urządzenia należy oddać rachunek z pieczętą. Reklamowane urządzenie należy zwrócić z powrotem do miejsca kupna.

Dane techniczne

OBH Nordica 6074

230 V AC

24 Watów.

Maks. czas używania: 20 minut na jedną kurację.

Prawo do zmian zastrzeżone.

Dystrybutor

OBH Nordica Czech Republic s.r.o., Jindřicha Plachty 1139/25, 150 00 Praha 5, CZE

Tel.: +420 257 312 207, www.obhnordica.cz

